



9105005

Stikalo Giga 16-P 48cm 10/100/1000 Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

16 portno Giga stikalo TX 10/100/1000 Mbps, Model TEG1016S

Kompaktno ohišje za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro (1U)

16x vmesnik 10/100/1000 Mbps RJ-45 Auto-MDI/MDI-X

Vsak vmesnik podpira MDI/MDI-X auto-detection ter TX

Vmesniki 10/100/1000 Mbps auto-negotiation, Half/Full Duplex

Standard IEEE802.3 (10), IEEE802.3u (100), IEEE802.3ab (1000), IEEE802.3x

Pasovna širina 1000BaseT: 10/20/100/200/2000Mbps

LED indikatorji, Vgrajen napajalnik

8k MAC naslovov

Napajanje 100~240V AC, 50/60 Hz,

Poraba 18W

Velikost 442x184x44 mm

Teža 450 g , Kovinsko ohišje



UPORABA MREŽNEGA KONCENTRATORJA

Koncentrator/stikalo je namenjen za povezovanje več računalnikov v enotno komunikacijsko mrežo. Za povezovanje se uporablja kabel UTP / STP preko vmesnika RJ45. Naprava deluje samostojno in posegi v napravo za samo delovanje niso potrebni.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Za priključitev naprave na 220V napetosti uporabi priloženi AC adapter ali priključni kabel za 220V. Za priključitev komunikacijskih vodov uporabi kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem. Naprava je lahko samostojna ali za montažo v 19" komunikacijsko omaro.

LED INDIKATOR

LED	BARVA	STATUS	OPIS
Power	Zelena	Vklopljena	Napajanje je priključeno
		Izklopljena	Napajanje je izključeno
Povezava / Aktivnost	Zelena	Vklopljena	Mrežna povezava je aktivna
		Utripa	Podatki prihajajo
		Izklopljena	Ni mrežne povezave
Hitrost (10 / 100 M)	Rumena	Vklopljena	100 Mbps delovanje
		Izklopljena	10 Mbps delovanje

UPORABA

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.

2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
9. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
12. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino
13. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
14. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
15. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
16. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

TEŽAVE IN REŠITVE

1. LED indikator za električno energijo ne gori: Preverite ali je napajalni adapter pravilno priključen
2. LED indikator za povezavo ne gori ko priključim 100 Mbps napravo: Preverite ali je mrežni kabel pravilno priključen na koncentrator ali napravo, Preverite ali je mrežni kabel skladen z EIA/TIA 568 in kategorija 5 Specifikacijo.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEG1016G**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG