

Ponastavitev gesla HiLook napravi


1. Izvoz datoteke za ponastavitev gesla

Za ponastavitev gesla boste potrebovali SADPTool program. Če tega še nimate, ga najlažje poiščete na spletu (**trenutno podpira le sistem Windows in MacOS**)


V programu izberite HiLook napravo, kateri želite ponastaviti geslo

V spodnjem desnem kotu programa nato kliknite na »Forgot Password«


To vam odpre novo okno. Tu kliknete na Export gumb



Nato izberite mapo za izvoz datoteke (izberite mapo s čim krajšo potjo, saj lahko pride do napake pri izvozu, če je direktorij predolg – priporočamo izvoz na namizje ali v osnovno mapo na disku)



Izvoženo datoteko pošljite na servis@techtrade.si



Pomembno: Kamere ali snemalnika se v času do prejetja datoteke za odklep NE sme izklopiti, spreminjati nastavitev, odklopiti z obstoječe mrežne povezave ali poskušati s ponovno prijavo v napravo.


V primeru katerega izmed zgornjih dogodkov bo datoteka za odklep, katero boste prejeli nazaj neveljavna in bo potreben ponovni izvoz datoteke in pošiljanje te datoteke na servis@techtrade.si.

2. Uvoz datoteke za odklep


Ko datoteko za odklep prejmete nazaj s servis@techtrade.si jo shranite na namizje (oz. mapo po izbiri).

Nato v SADPTool programu izberite napravo za katero je datoteka za odklep mišljena in ponovno kliknite na »Forgot Password«


V oknu nato kliknite na »Import File« ter na ikono mape




Izberite datoteko za odklep (na koncu imena datoteke se nahaja _o2) in kliknite »Odpri«



Nato vpišete novo geslo, ter ponovite geslo še enkrat



Po uspešni ponastavitev gesla vam bo napisalo sporočilo o uspešni ponastavitev gesla



Opomba: V primeru napake po vpisu novega gesla ponovno zaženite SADPTool ter poskusite s ponovnim uvozom datoteke za odklep ter vnosom gesla.