



9108140

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 750Mb A15 Repeater Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

A15 WiFi repetitor z dvema zunanjima antenama omogoča istočasno razširitev 2,4 GHz in 5 GHz omrežja. Ponuja 300 Mb/s 2,4 GHz pas za povečanje povezljivosti mobilne naprave in veliko hitrejši pas 433 Mb/s 5 GHz, ki zmanjšuje motnje. Omogoča delovanje v načinu repetitorja ali pa v načinu dostopne toke (AP). Podpira hitro in preprosto namestitvev...

Specifikacije:

Vmesnik: 1x 10/100 Mb/s RJ45

Tip antene: 2x zunanja 2 dBi dual-band večsmerna antena

Tipke: 1x WPS, 1x Reset

Brezžični standardi: IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac

Frekvence: 5 GHz(11ac) in 2,4 GHz

Hitrost prenosa podatkov: 5 GHz: do 433 Mb/s, 2,4 GHz: do 300Mb/s

Brezžični način: repetitor, dostopna točka (AP)

Brezžična zaščita: Privzet način šifriranja: mešan WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA algoritem: TKIP

Napajalnik: 9 V 0,8 A (vgrajen)

Dimenzije: 80 mm x 58 mm x 48 mm

Vrsta naprave: Ojačevalniki WiFi signala

Brezžična WiFi tehnologija: da

Število priključkov: 1

Antene: da

Hitrost: 10/100

Standard WiFi: 802.11g/n/ac

Maximalna WiFi hitrost: 733 Mb/s

Število anten: 2

Ojačevalec: da

Napajanje: Omrežje

Paket vsebuje: 1x dostopna točka, 1x navodila



Opis

LED indikator	Status	Opis
Signal (Prikazuje kvaliteto povezave med podaljševalcem in usmerjevalnikom)	Gori modra	Dober signal
	Gori rdeča	Slab signal
	Ne gori	Ni signala (prestavite A15 bližje usmerjevalnika)
WPS	Gori 2 minuti	WPS povezava z usmerjevalnikom je vzpostavljena.
	Utripa	WPS povezava z usmerjevalnikom se vzpostavlja.
	Ne gori	WPS povezava ni vzpostavljena.
PWR	Gori	A15 je pravilno priključen na napajanje.
	Utripa	A15 se zaganja.
	Ne gori	A15 ni priključen na napajanje.

Gumb/Priključek	Opis
WPS	Pritisnite gumb za vzpostavitev WPS povezave z usmerjevalnikom.
 RESET	Ko PWR LED indikator gori, držite RESET gumb 8s in ga spustite kot PWR LED indikator prične utripati. A15 bo ponastavljen na tovarniške nastavitve.
	10/100 Mbps mrežni priključek. - V načinu podaljševalca (Repeater) ga lahko uporabite za priključitev računalnika ali drugih žičnih naprav. - V AP načinu ga uporabite za priključitev A15 z vašim usmerjevalnikom.

Postavitev A15 kot podaljševalca signala

Upoštevajte teh par pravil za optimalno delovanje dostopne točke.

1. Najbolj primerna lokacija za dostopno točko(A15) je na polovici razdalje od vašega računalnika do usmerjevalnika kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Če to ni mogoče, postavite A15 bližje usmerjevalnika. Če je le mogoče naj LED brezžičnega signala deluje v modri barvi.
2. Manj motenj – boljša zanesljivost. Namestite A15 čim dlje od električnih naprav, ki lahko motijo delovanje, npr. stropni ventilator, domače alarmne naprave, mikrovalovne pečice, računalniki, hladilniki, brezžični telefoni in njihove postaje.
3. Manj ovir – boljši prenos. Poskusite izbrati lokacijo A15 tako da je čim manj ovir do usmerjevalnika, ter tudi od A15 do vašega računalnika. Vsaka stena ali objekt je ovira. Raje postavite A15 na hodnik, kot v sobo polno pohištva.

Strojna namestitvev in uporaba

OPOZORILO: Pred namestitvijo A15 potrebujete podatke usmerjevalnika, kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Potrebujete SSID ime brezžičnega omrežja, vrsta zaščite omrežja(security mode), WPA algoritem(WPA Algorithms) ter geslo zaščite brezžičnega omrežja(Security Key). Zapišite si tudi IP naslov usmerjevalnika.

1. Vključite A15 v električno vtičnico blizu usmerjevalnika, kateremu želite povečati brezžično omrežje. Priporočamo da povežete z mrežnim kablom A21 in vaš računalnik. Lahko pa se tudi brezžično povežete. Izberite omrežje **Tenda_EXT**, ki je odprto omrežje. Odprite brskalnik in samodejno vas bo preusmerilo na vmesnik A15, ali pa vpišite v naslov brskalnika <http://re.tenda.cn>.

re.tenda.cn



Vmesnik vas vpraša za izbiro uporabniškega imena in gesla. Izberite usmerjevalnik na katerega se želite povezati. Pritisnite »V redu« in vpišite ključ brezžičnega signala usmerjevalnika, na katerega se želite povezati. Pritisnite »Extend« in počakajte na potrdilo o uspešnem podaljšanju.

Če uporabljate brezžično povezavo do A15, je ta sedaj prekinjena. Izberite novo ustvarjeno podaljšano omrežje s končnico **_EXT** za uporabo 2.4GHz omrežja ali **_5GEXT** za uporabo 5GHz omrežja, geslo pa ima enako kot podaljšano omrežje.

2. Namestitev preko WPS funkcije. Vključite obe naprav, A15 naj bo blizu signala vašega usmerjevalnika. Držite gumb WPS ali QSS(preverite navodila vašega usmerjevalnika) 1 do 3 sekunde, da utripa LED WPS in v roku 2 minut držite gumb na A15, 1 do 3 sekunde. Ko se vklopi LED WPS je A15 povezan z usmerjevalnikom.

Povezavo lahko preverite preko brskalnika. WPS 2.0 podpira le WPA2 zaščito omrežja, zato poskrbite da vaš usmerjevalnik uporablja WPA2 zaščito. Ta način lahko uporabite le z usmerjevalniki, ki podpirajo WPS.

Postavitev A15 kot dostopno točko

1. Vključite A15 v električno vtičnico in v LAN priključek vklopite kabel iz usmerjevalnika. Brezžično se povežite na A15 in pritisnite na »Switch Mode«, ter izberite »AP Mode«. Nato vpišite SSID brezžičnega omrežja in mu izberite geslo.
2. Ko se A15 znova zažene se lahko na novo ustvarjeno brezžično omrežje povežete z uporabo prej izbranega gesla.

Pogosta vprašanja in rešitve

V: Ko vpišem re.tenda.cn v brskalnik se ne prikaže Tenda vmesnik.

- a. Preverite, če LED PWR na A15 deluje. Če LED ni aktiven A15 nima napajanja.
- b. Preverite, če vaša mrežna kartica pridobi IP naslov med 192.168.0.1 in 192.168.0.253.
- c. Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

V: Kaj naredim v primeru da pozabim geslo za dostop do A15?

- a. Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda A15**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 3 leta

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

