



6006027

TECHTRADE

WHITE SHARK tipkovnica USB bela/rjava
mehanska stikala SLOGK-2022 SHINOBI-W

NAVODILA ZA UPORABO

Opis:

White Shark SHINOBI bela žična osvetljena USB tipkovnica z mehanskimi stikali 60% tipkovnica zasnovana za gaming na profesionalnem nivoju. Taktilna Outemu Brown mehanska stikala in nastavljiva RGB osvetlitev tipk sta le dve izmed številnih lastnosti tipkovnice.

Tehnične specifikacije

61 tipk z visoko kvalitetnimi taktilnimi mehanskimi stikali Outemu Brown za precizno delovanje

CRO Layout - razporeditev tipk

Vzdržljivost: 50 milijonov pritiskov na tipko

Globina hoda tipke: 4mm +/- 0.5mm, key pressure 60g +/- 15g

Visoko zmogljiv čip za hitrejšo odzivnost tipk v igrah (anti-ghosting do 22 tipk)

Kabel: odstranljiv, dolžina 1.5 m, pletena bombažna zaščita

Plug&Play

Dimenzije (DxŠxV): 290x100x39 mm

17 različnih načinov osvetlitve tipkovnice

Tipkovnica podpira način varčevanja z energijo

Barva: bela



Paket vsebuje:

1x Tipkovnica, 1x USB kabel, 1x Navodila

Namestitev:

Tipkovnica podpira Plug&play, kar pomeni, da ju lahko priključimo na računalnik med delovanjem.

Gonilniki se namestijo samodejno v OS Windows XP/Vista/7/8/8.1 in 10.

FUNKCIJE TIPK

Kombinacija tipk	Funkcija	Opis
FN+ESC	~	
FN+1	F1	
FN+2	F2	
FN+3	F3	
FN+4	F4	
FN+5	F5	
FN+6	F6	
FN+7	F7	
FN+8	F8	
FN+9	F9	
FN+0	F10	
FN+-	F11	
FN+=	F12	
FN+]]	LED svetilnost +	Nastavitev svetilnosti v 5 nivojih, privzet 3. nivo
FN+[[LED svetilnost -	Nastavitev svetilnosti v 5 nivojih, privzet 3. nivo
FN+;	LED hitrost +	Nastavitev hitrosti spreminjanja LED v 5 nivojih
FN+ "	LED hitrost -	Nastavitev hitrosti spreminjanja LED v 5 nivojih
FN+ \	sprememba LED načina	skupaj 17 načinov
FN+↑	/	
FN+↓	APP	
FN+←	ALT-R	
FN+→	CTRL-R	
FN+WIN-L	lock WIN	
FN+space key	reset	
FN+Y	Print Scr	
FN+U	Scroll Lock	
FN+I	Pause	
FN+H	Insert	
FN+J	Home	
FN+K	Page Up	
FN+N	DEL	
FN+M	End	
FN+,<	Page Down	
FN+Backspace	DEL	
FN+CTRL-L	a: Zamenjajte prvo vrsto tipk v F1....F12 tipke b. zamenjajte Y U I H J K N M , s tipkami PrtSc, SrcLk, Pause, Ins, Home, Pgup, Del, End, PgDn	npr. pritisnite FN+CTRL+L in črka Y bo zamenjana s „PrtSc“ funkcijo
FN+Enter-L	Zamenjajte smerne tipke	*↑↓←→* zamenjate v ; / ALT-R/ APP/ CTRL-R"
Shift+↑	?	



Priporočila za vzdrževanje:

Pri čiščenju naprave uporabljajte suho in mehko krpo, izogibajte se uporabi agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino naprave. Ne poskušajte čistiti notranjosti naprav.

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED, IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE, FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST., TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG