



1550005

TECHTRADE

Plastifikator A4 Ednet bel

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Plastifikator A4 za zaščito dokumentov, slik, reklam, receptov..
Vgrajena keramična grelna plošča primerna za vse standardne vrste folij do A4 velikosti in do 125 mikronov debeline
Primeren za folije od 80-125 mikronov
Hitrost: 400 mm na minuto
Največja širina dokumenta 230 mm
Omogoča tudi hladno plastificiranje
LED indikatorja za vklop in pripravljen za uporabo
Čas od vklopa do prve uporabe od 3 – 5 minut
Samodejna nastavitev temperature
ABS(proti blokirni sistem)
Gumb za sprostitvev zastoja
Barva: bela
GS certificiran

Paket vsebuje

1x Plastifikator, 1x Navodila

- 1.Vhod za papir v foliji
- 2.LED pripravljen za uporabo
- 3.LED delovanja
- 4.Stikalo za vklop/izklop
- 5.Izhod plastificiranega papirja
- 6.ABS gumb



Varnostna opozorila:

Obvezno preberite vsa varnostna opozorila pred uporabo. Plastifikator uporabljajte v horizontalnem položaju, na ravni površini, kjer je dovolj prostora za vhod in izhod folije. Ko artikla ne uporabljajte, priporočamo da ga izklopite iz napajanja. Folija je pri izhodu vroča, zato pazite, ker obstaja možnost opeklin. Uporabljajte le na električnem omrežju 220 - 240V / 50Hz. Samo za notranjo uporabo! Vedno uporabljajte artikel ko je suh – vlaga lahko povzroči trajne poškodbe. Ne postavljajte artikla v bližino klimatskih naprav. Po uporabi ga izklopite iz omrežja in ohlajajte vsaj 30 minut, preden ga pospravite. Uporabljajte izdelek pri sobni temperaturi(10-35°C)

Ne vstavljajte v plastifikator drugih objektov ali materialov. Pretanki papirji, npr faks papir, ki so tanjši od 30mikronov, ali premehki materiali se lahko v plastifikatorju stopijo, zato niso primerni za plastificiranje.

Uporabite Ednetove folije, folije slabše kvalitete se lahko zmečkajo ali nepravilno laminirajo. Vsako folijo lahko uporabljate le enkrat.

Namestitev in uporaba:

Vklopite napajalni kabel v električno omrežje. Vklopite s stikalom(4). Vklopi se rdeči Led(2) in grelec prične delovati. Po 3 do 5 minutah se vklopi zeleni LED za uporabo(3). Vstavite papir, ki ga želite plastificirati, v primerno folijo(A4). Obvezno je pustiti 3-5mm prazne folije po robovih. Vstavite folijo s papirjem, obvezno del folije ki je združen v naprej, na vhod plastifikatorja. Če vstavite folijo z koncem ki ni združen, pride do mečkanja folije. Folije ne smemo obrezati ali na kakršen koli način zmanjšati. Ne uporabite škarij pri razprtju folije, ker jo lahko poškodujete. Poskrbite da je folija poravnana z vhodom. Določeni papirji se ne plastificirajo enakomerno ali niso čisto plastificirani. V tem primeru papir ponovno vstavite v vhod plastifikatorja.

Če želite uporabiti hladno plastificiranje po uporabi vročega, je potrebno počakati vsaj 30 minut da se ohladi.

Odstranitev zamašitve folije

V primeru zamašitve s folijo izklopite laminator in počakajte da se ohladi. Nato pritisnite ABS gumb(6) na hrbtni strani. Z eno roko držite pritisnjen ABS gumb z drugo pa potegnite folijo iz laminatorja skozi vhod ali izhod naprave. Ko ste folijo v celoti potegnili iz laminatorja, lahko spustite ABS gumb. Laminator je pripravljen za uporabo.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje valjčkov: Vklopite plastifikator. Prepognite A4 papir in ga z prepognjeno stranjo vstavite v plastifikator. Ponovite postopek dokler niso valjčki čisti.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA