



9104043

TECHTRADE

Stikalo Giga 05 xRJ45 1x SFP Mikrotik RB260GS

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

RB260GS je gigabitno stikalo (managedswitch) s 5 gigabitnimi porti in SFP kletko. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna. Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitvev.



Poleg standardnih stikalnih zmožnosti omogoča še:
port-to-port forwarding,
MAC filter,
konfiguracijo VLAN-ov,
trafficmirroring,
omejevanje hitrosti prenosa,
nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov.

Pred nakupom preverite [listo kompatibilnosti](#) SFP modulov.

PRIKLJUČITEV:

1. Povežite Ethernet kable na RB260GS port-e.
2. Napajanje je možno preko napajalnega priključka z napajalnikom (8-30V, priložen je 12V napajalnik) ali preko port-a 1 s pasivnim PoE (8-30V)
3. Za dostop do SwOSkonfiguracijskega vmesnika, nastavite LAN IP konfiguracijo vašega računalnika na statičen IP 192.168.88.2.
4. Privzeti IP naslov RB260GS je 192.168.88.1., SwOS vmesnik je dostopen preko brskalnika. **Privzeto uporabniško ime: admin, gesla ni.**

KONFIGURACIJA:

RB260GS je pripravljen na uporabo kot usmerjevalnik. Za dostop do vseh njegovih funkcionalnosti se je potrebno povezati na SwOS internetni vmesnik. Naprava nima Serial Port priključka, zato se je potrebno povezati preko Ethernet kabla z uporabo SwOS internetnega vmesnika.

Priključki in razširitvene reže

- 5x Ethernet port (podpora Auto MDI/X), kar omogoča uporabo Straight ali Crossover kabla
- Port 1 podpira PoE napajanje

Reset gumb

Ima dve funkcionalnosti:

1. Držite reset gumb med zagonom naprave dokler ne začnejo LED utripati, spustite gumb za resetiranje SwOS konfiguracije.
2. Držite reset gumb med zagonom naprave dlje, dokler ne začnejo LED utripati dvakrat hitreje in nato spustite gumb da naprava čaka na TFTP firmware nadgradnjo.

SISTEM: Vse informacije o sistemu SwOS se nahajajo na <http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS>.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotikls SIA" izjavlja, da je ta model, **RB260GS** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnilo kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

