



8909039

Ohišje 9cm USB 3.1 tip C DB-ALU31A Fantec

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Zunanje ohišje za SATA trde diske velikosti 9cm (3.5")

Priključitev na USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) vmesnik na računalniku, kompatibilen z USB 2.0 in 1.1

Prenos podatkov do 10Gbps

USB 3.2 Gen2 tip-C ženski vmesnik

Notranji vmesnik SATA 3

Podpira SATA diske do 4TB kapacitete

Podprti OS Windows, Mac OS in Linux

Enostavna namestitev, plug & play, moder LED indikator delovanja

Odlično hlajenje diska in ohišja z odvajanjem toplote

Material aluminij, prednja in zadnja plošča plastika

Napajanje ohišja DC 12 V/2 A, poraba 24W

Barva: Črna

Skladnost s standardi CE, FCC in RoHS



Paket vsebuje:

1x Ohišje, 1x USB tip-C kabel 3.2 Gen2, 1x Napajalnik, 1x Stojalo, 1x Navodila

Opis izdelka

1. Vhod za napajanje
2. Stikalo za vklop in izklop
3. LED indikator
4. USB tip-C vhod



Namestitev strojne opreme

Z priloženim orodjem razstavite ohišje in vložite trdi disk po izbiri. Povežite ga z USB kablom v vašo pristo USB režo na računalniku. Vklopite napajanje in vključite ohišje. Ko računalnik samodejno namesti gonilnike je naprava pripravljena za uporabo.

Odpravljanje težav

V spodnjem desnem kotu vidim ikona za priključeno napravo, vendar ne najdem zunanjega trdega diska.
- preverite ali je vaš trdi disk pravilno nameščen - preverite ali je vaš trdi disk v poziciji "Master"

Opozorila

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem.
- Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik., Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
- Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino., Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.

Opozorilo

Pomembno da je napravo pravilno izključite z pomočjo »Varno odstranjevanja strojne opreme«. Če te funkcije ne uporabljate lahko izgubite podatke na disku.



Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA