



9903040

UPS 48cm 3000VA - EG-UPSRACK-13 Energenie

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

1. Varnostna opozorila

Pozor:

- UPS obratuje pri napetostih, ki so lahko nevarne. Vsa popravila morajo biti opravljena s strani kvalificiranega serviserja.
- UPS vsebuje svoj akumulator, zato so lahko izhodi pod napetostjo čeprav naprava ni priključena na električno omrežje

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavlajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave
- Ne priključite gospodinjskih naprav, fenov ipd. na napravo
- Ne izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi ali virom toplote
- Na napravo ne priključite laserskega tiskalnika
- Napravo imejte konstantno priključeno na električni tok. Dolgotrajna neuporaba naprave skrajša življenje baterije.

Splošne lastnosti:

UPS Energenie 3000VA

Nazivna moč 3000VA/1800W

Primeren za vgradnjo v 19" kabinete

Višina 3.4U

Avtomatična regulacija napetosti

1x »Šuko« tip vtičnice

6x C13 tip vtičnice

2x Telefonski RJ11 vhod/izhod s prenapetostno zaščito

Sistem brezprekinitvenega napajanja za računalniške naprave

Možnost zagona direktno z akumulatorskega napajanja

Line-interactive topologija naprave

Vgrajen 4x 12V/9Ah akumulator

Delovanje iz baterije 8 - 20 minut (odvisno od obremenitve)

Prenapetostna zaščita

Cold-start funkcija

Samodejna diagnostika ob zagonu

USB port za komunikacijo z PCjem

Priložena programska oprema za nadzor



OPOZORILO: Laserske tiskalnike ne smemo priključevati na backup priključke!!

UPS za pravilno delovanje potrebuje obremenitev vsaj 5% maksimalne obremenitve, ki jo UPS omogoča (1800W UPS potrebuje obremenitev vsaj 90W).

1.1 Opis naprave

- (1) »Šuko« vtičnica
- (2) C13 vtičnice
- (3) C14 vtičnica vhod
- (4) Varovalka
- (5) RJ11 vtičnice
- (6) USB vtičnica



2. Priklop in uporaba naprave

2.1 Pregled

Ob odprtju embalaže preglejte napravo in embalažo in se prepričajte da ni poškodovana. V primeru da opazite poškodbo o tem nemudoma obvestite dostavljavca.

2.2 Priklop naprave

- (1) Priključite napravo na preizkušeno, ozemljeno vtičnico.

(2) Pred prvo uporabo polnite akumulatorje vsaj 8 ur. Naprava avtomatsko polni akumulatorje kadarkoli je priključena na električni tok. UPS lahko uporabljate brez prvega polnjenja, a s tem skrajšate avtonomijo naprave.

(3) Ugasnite vse naprave, ki jih želite priključiti na UPS in jih priključite na vtičnice na zadnji strani

Pozor: Na napravo ne priključite laserskih tiskalnikov, ker so preveliki porabniki energije (dovoljena na prenapetostne izhode)

(4) Prižgite UPS z tipko na sprednji strani (drži 3 sekunde). Na LCD zaslonu se bo izpisalo stanje UPS -a

(5) Delovanje naprave lahko testirate s tem da jo izklopite iz omrežja. Z rednim testiranjem vsaj vsake 6 mesecev, zagotovite normalno delovanje baterij. V primeru da UPS takoj po odklopu el. omrežja ugasne ali je čas delovanja pol manjši kot v specifikacijah, je potrebno zamenjati baterije.

3. Navodila za shranjevanje

Ob daljšemu času shranjevanja naprave brez uporabe morate akumulatorje polniti vsaj 12 ur vsake 3 mesece s tem da UPS priključite na električno omrežje. V okoljih z višjo temperaturo morate polnjenje ponavljati vsaka 2 meseca.

3. Odpravljanje težav

Težava	Mogoč vzrok	Rešitev
Naprava se ne odziva	1. Aktivirana varovalka 2. Stikalo za vklop je izklopljeno 3. Napajalni kabel se je izključil	1. Zamenjajte varovalko 2. Vklopite napravo (drži gumb 3 sekundi) 3. Priključite napajalni kabel
Zmanjšana avtonomija naprav	1. Baterija ni napolnjena do konca 2. Baterija ne deluje pravilno	Polnite baterijo brez priključenih naprav vsaj 10 ur. Če se težava ponovi kontaktirajte servis

4. Menjava baterije

Baterije imajo garancijo 6 mesecev. V primeru, da UPS na testu izklopi vse naprave, ki so nanj priključene ali pa je avtonomija zelo kratka, je potrebno zamenjati baterije. Baterije se nahajajo pod pokrovom katerega je potrebno odstraniti.

Z križnim izvijačem odstranite vse vijake ter pokrov dvignite z ohišja. Prostor je dostopen za menjavo.



Firma in sedež proizvajalca: Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Nizozemska