



9801039

TECHTRADE

Pretvornik USB - 4xSerial RS-422/485 Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock pretvornik omogoči povezavo serijske naprave preko USB A priključka.

Specifikacije:

Priključki:

1x USB 2.0 B ženski

4x serijski RS-422/485 DB9 moški

1x 5 V DC vhod

Vezni nabor: FT4232HL, SP3078EE

4x DIP stikalo: nastavitev delovanja RS-422/485

Interni pin header: mostiček za vklop/izklop terminatorja

Serijski priključek z maticami

Hitrost prenosa podatkov do 1 Mbps

LED indikator za TxD / RxD aktivnost

Samodejno prepoznavanje in preklapljanje med RS-422 in RS-485

± 15 kV ESD zaščita na vseh pinih, ki prenašajo signal

Nosilec za stensko montažo je del ohišja

Poraba:

delovanje: ≤ 143 mA / 715 mW

v pripravljenosti: ca. 92 mA / 460 mW

Ne potrebuje dodatnih I/O in IRQ

Podprti OS: Linux Kernel 2.6 in novejši, Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, Windows Vista/7/8.1/10 32 in 64-bit



Paket vsebuje:

1x Delock pretvornik, USB 2.0 A-B kabel, 8x Mostičkov, 1x Medij z gonilniki, 1x Navodila

Opis izdelka:

Status LED

Rx – zelen LED indikator

Tx – rumen LED indikator

DIP stikalo:

1 = Auto RS-422/485 (privzeto); Pretvornik samodejno zazna stanje RS-422 full duplex ali RS-485 half duplex in preklopi v pravilen način delovanja

2 = RS-422 (4-wire RS-485); Pretvornik bo deloval v RS-422 full duplex načinu

Nastavitve mostička:

Pretvornik ima TX in RX terminator upornike za vsak serijski priključek. Z mostički lahko spremenite nastavitve ter se s tem izognete težavam z impedanco. Za nastavitve je potrebno odstraniti kovinsko ohišje pretvornika. Nato lahko z mostički omogočite 120 Ohm terminator upornik.

Privzeto so mostički nepovezani (120 Ohm terminator uporniki so onemogočeni).



Namestitev

Windows 8.1/10 32 in 64-bit

1. Vključite računalnik ali prenosnik
2. Priklopite adapter na priložen USB 2.0 kabel
3. Drug priključek USB kabla priključite v prost USB priključek vašega računalnika ali prenosnika
4. Sistem bo samodejno namestil potrebne gonilnike
5. Pretvornik je pripravljen na uporabo

Windows Vista/7 32 in 64-bit

1. Vključite računalnik ali prenosnik
2. Priklopite adapter na priložen USB 2.0 kabel
3. Drug priključek USB kabla priključite v prost USB priključek vašega računalnika ali prenosnika
4. Priložen medij z gonilniki vstavite v CD-ROM enoto vašega računalnika ali prenosnika
5. CD se bo samodejno zagnal. Kliknite na »Install Driver«
6. Izberite »RS422/485 USB Adapter« za pričetek namestitve gonilnikov
7. Za namestitev gonilnikov sledite navodilom na zaslonu
8. Po namestitvi ponovno zaženite vaš računalnik
9. Po ponovnem zagonu je pretvornik pripravljen na uporabo

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN; NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

