



8001221

TECHTRADE

Value endoskopska kamera z LCD monitorjem
13.99.3008-5

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Value endoskopska kamera z LCD monitorjem je idealna za podroben vizualni pregled na tesnih mestih, pri vzdrževanju avtomobilov, električnih popravilih, vodovodnih aplikacijah in vizualni pregled drugače nedostopnih ali težko dostopnih območij.

Enostaven za uporabo, lahek, ročni dizajn

Prilagodljiv kabel je mogoče upogniti v različne oblike, da se prilega nedosegljivim območjem

Pribl. 11 cm (4,3-palčni) LCD zaslon omogoča jasnejši in lažji vizualni pregled

Vidni kot optične leče je $45\pm 5^\circ$

Vodotesen IP67 (glava kamere + cev)

Glavo kamere je mogoče opremiti s tremi dodatki, vključno z magnetno konico, konico ogledala in kavljem

Napajanje s 4x AA baterijami (niso priložene v paketu)

77 cm dolžine žice

Tehnične lastnosti:

Premier glave kamere: $\varnothing 8$ mm

Slikovni senzor: 1/9", CMOS

Efektivna ločljivost slikovnih pik: 640 x 480 slikovnih pik

Horizontalni vidni kot: $50\pm 5^\circ$

Stopnja vodoodpornosti: IP67

Velikost zaslona: 4,3" TFT LCD monitor

Povečava slike : 2x spremenljivi digitalni zoom

Vmesnik: TV izhod

Napajanje: 4 AA baterije (niso vključene)

Poraba energije: 1,5 W (maks.)

Paket vsebuje: 1x Value endoskopska kamera z LCD monitorjem 13.99.3008-5, 1x Navodila



Odprite zadnji pokrov prostora za baterije, namestite 4 baterije AA in pritisnite pokrov baterij nazaj (slika 1); dva prsta hkrati postavite na položaje "ODPRTO" in rahlo pritisnite navznoter.



1. Bodite pozorni na zaščito leče kamere, ki je ne smete prepogibati na silo in je ne smete odlomiti.
2. Cev kamere je vodoodporna, medtem ko sprejemnik ni. Zaščitite ga pred vodo in vlago.
3. Ko izdelka ne uporabljate, odstranite baterijo.

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež proizvajalca:

SECOMP International AG, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Švica