



6005029

TECHTRADE

WHITE SHARK slušalke HYPERBEAT črne
bluetooth z mikrofonom GEB-TWS37

NAVODILA ZA UPORABO

WHITE SHARK HYPERBEAT GEB-TWS37 brezžične slušalke z mikrofonom so popoln dodatek za vaš aktiven življenjski slog. Z zmogljivo Bluetooth 5.3 povezavo boste uživali v izjemni zvočni kakovosti brez motečih kablov. Za shranjevanje poskrbi prenosno ohišje z vgrajeno baterijo, preko katerega se slušalke tudi polnijo. Ohišje lahko enostavno polnite preko priročnega TipC priklopa. Osvobodite se kablov in stopite v prihodnost z brezžično povezanimi slušalkami HYPERBEAT v čudoviti črni barvi!

Tehnični podatki:

Vrsta slušalk: Bluetooth, ušesne

Impedanca slušalk (Ohm): 32

Material: plastika

Domet (m): >8

Baterija: 30mAh slušalke + 180mAh polnilna torbica

Frekvenčni odziv (Hz): 20-20000

Občutljivost slušalk (dB): 102 +/- 3

Vmesnik: Bluetooth 5.3 / Type-C (za polnjenje)

Barva: Črna

Čas polnjenja (h): 1-1,5

Čip: JL6983



Paket vsebuje: 1x WHITE SHARK slušalke HYPERBEAT bele bluetooth z mikrofonom GEB-TWS37, 1x Navodila

Uporaba:

Opomba: Pred prvo uporabo je potrebno odstraniti zaščitno folijo s kontaktov za polnjenje na slušalkah. Slušalke bodo pripravljene za seznanjanje z vašim telefonom po tem, ko jih boste polnili približno 1.5 do 2 uri

Seznanjanje: oranžna in bela lučka utripata, seznanjanje je: uspešno

Vklop/izklop:

Vklop: vzemite slušalko iz polnilnega ohišja, jo samodejno vklopite ali dolgo pritisnite levo ali desno slušalko za 3 sekunde, oranžna in bela lučka pa utripata

Izklop: slušalko vstavite v polnilno ohišje, samodejno izklopite ali dolgo pritisnite levo in desno uho za 5 sekund

Glasovni pomočnik: Dolgo pritisnite levo in desno slušalko za 2 sekundi

Klic: kliknite levo ali desno slušalko, da sprejmete/odložite klic
in dolgo pritisnite levo ali desno slušalko za 2 sekundi, da zavrnete klic

Poslušajte glasbo

Začetek/pavza: kliknite enkrat levo ali desno slušalko

Prejšnja zapevka: Dvokliknite levo slušalko

Naslednja pesem: Dvokliknite desno slušalko

Glasnost -: trikrat kliknite levo slušalko

Glasnost +: trikrat kliknite desno slušalko

OPOZORILO: Pred prvo uporabo napolnite slušalke.

Pazite da na zvočni napravi po priklupu nastavite glasnost na srednjo vrednost in jo po potrebi zvišujete. Neupoštevanje tega opozorila ima lahko trajne posledice na vaš sluh.

Firma in sedež proizvajalca:

**SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST.
TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG KONG**