



8202030

TECHTRADE

Energenie pametni razdelilec 6x220V 1xUSB
EG-PMS2

NAVODILA ZA UPORABO

Energenie EG-PMS2 je napreden prenapetostni razdelilec s funkcijami upravljanja in porabe energije. Možno je individualno vklopiti ali izklopiti 4 vtičnice preko vašega računalnika, po časovnem razporedu ali po programskih posebnih dogodkih (npr. vklop optičnega bralnika vsakič, ko zaženem Photoshop, ali pa se tiskalnik vklopi samo, ko tiskam).

Tehnične lastnosti:

Vhodna napetost: 220 – 230 VAC ~ 50 – 60 Hz

Največji obremenitveni tok: 10A

Največji tok, ki ga EG-PMS2 porabi iz vrat USB računalnika: 350 mA

Največja količina EG-PMS2, povezanih z enim računalnikom hkrati: brez

omejitev (omejeno le z največjo dovoljeno količino USB naprav)

Plug&Play

Omejitev urnika strojne opreme:

Največje število neodvisnih urnikov strojne opreme: 16

Časovni interval med dogodki: od 1 minute do 180 dni

Natančnost časovnika: ne več kot 3 sekunde na dan

Delovno temperaturno območje: od +10 do +40 stopinj Celzija



Navodila za uporabo

1. EG-PMS2 najprej priključite v stensko vtičnico in nato v USB vtičnico upravljalnega računalnika.
2. EG-PMS2 je zdaj mogoče vklopiti in izklopiti prek glavnega stikala.
3. Prva in zadnja vtičnica EG-PMS2 sta stalno vklopljeni zato izklopi s pomočjo glavnega stikala ni mogoče upravljati z računalnikom
4. Če je EG-PMS2 vklopljen, sveti indikator Surge OK. V tem primeru sta obe neupravljivi vtičnici zdaj povezani. Vtičnice: vtičnica 1, vtičnica 2, vtičnica 3 in vtičnica 4 lahko upravlja ali vnaprej programira računalnik prek USB-ja.
5. Upravljive vtičnice EG-PMS2 lahko programirate tako, da so vklopljene ali izklopljene. Predstavljen je trenutni status vsake obvladljive vtičnice z ustreznim indikatorjem, ki bo zasvetil, če ima vtičnica napajanje.
6. Če je glavno stikalo izklopljeno upravljalnih vtičnic ni mogoče vklopiti.
7. Za zaščito priključenih naprav pred morebitnim visokim tokom in kratkega stika EG-PMS2 je opremljen z avtomatskim odklopnikom.

OPOMBA: Če skupna poraba energije (ali konična moč) naprav, priključen na EG-PMS2 presega 2200W lahko odklopnik napajanje EG-PMS2 izklopi. V tem primeru odstranite čezmerno obremenitev najprej in nato (po 2-3 minutah) pritisnite glavno stikalo, da obnovite napajanje.

Pomembno

Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov je prepovedano.

Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter. Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinjskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.

Pazite da v podaljšek ne pride voda.

Ne uporabljajte razdelilca blizu virov vode (umivalnik,...).

Razdelilca ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v razdelilec kakršnihkoli napačne predmete.

Preden razdelilec očistite ga izključite.

V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.

Električnega kabla ne vlecite s silo. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami.

Nikoli ne odpirajte ohišja razdelilca.

Na kabel in razdelilec ne postavljajte drugih težjih naprav.

Poškodovan električni kabel lahko povzroči požar ali električni šok.

Aparat namestite na ravno in stabilno podlago.

Ravno tako ga ne namestite v prostor z visokim odstotkom vlage.

Ne postavite ga blizu grelnega elementa.

Preprečite stik kabla z vodo ali vlago.

Razdelilca ne prijemajte z mokrimi rokami.

Čistite ga s suho krpo

Če iz razdelilca prihaja dim ga v trenutku izklopite

Firma in sedež proizvajalca

Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Nizozemska