



9104219

Intellinet stikalo 2,5 Giga 4-port + SFP
562058

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Intellinet 562058 je 5 portno stikalo s 4 x 2,5G Ethernet priključki in enim SFP+ 10Gbps uplinkom, ki omogoča prenos podatkov do 10 gigabitov. S pasivnim hlajenjem brez ventilatorja pa omogoča tiho, nemoteče delovanje v vsakem prostoru.

Tehnični podatki:

4x 100/1000/2500 Mbps

1x SFP 10 Gbps

Preklopna zmogljivost: 40 Gbps

Hitrost posredovanja paketov: 29,76 Mpps

Tabela naslovov MAC: 4K

Medpomnilnik: 8,1 Mbits

Certifikati: FCC, CE, RoHS, UKCA

Vhod: 100,0 - 240,0 VAC, 50 - 60 Hz, 12,0 W

Izhod: DC 12.0V, 1.0 A

Delovna temperatura: 0 - 40 °C

Temperatura shranjevanja: -40 - 70 °C

Delovna vlažnost: 10 - 90 % RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5 - 90 % RH, brez kondenzacije.



Paket vsebuje: 1x Intellinet stikalo 2,5 Giga 4-port + SFP 562058, 1x Napajalnik, 1x Navodila

UPORABA MREŽNEGA KONCENTRATORJA

Koncentrator/stikalo (switch) je namenjen za povezovanje več računalnikov v enotno komunikacijsko mrežo. Za povezovanje se uporablja kabel UTP / STP preko vmesnika RJ45. Naprava deluje samostojno in posegi v napravo za samo delovanje niso potrebni.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Za priključitev naprave na 220V napetosti uporabi priloženi AC adapter ali priključni kabel za 220V (Označeno z rdečim krogom na sliki spodaj). Za priključitev komunikacijskih vodov uporabi kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem. Naprava je samostojna, primerna za 2,5 Giga mrežne povezave (100/1000/2500 Mbps).

LED INDIKATORJI

LED	BARVA	STATUS	OPIS
Power	Zelena	Vklopljena	Napajanje je priključeno
		Izklopljena	Napajanje je izključeno
Povezava / Aktivnost	Zelena	Vklopljena	Mrežna povezava je aktivna
		Utripa	Podatki prihajajo
		Izklopljena	Ni mrežne povezave
SFP+	Zelena	Vklopljena	Povezava vzpostavljen
		Izklopljena	Povezava ni vzpostavljena



UPORABA

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
9. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
12. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino
13. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
14. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
15. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
16. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezuje med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

TEŽAVE IN REŠITVE

1. LED indikator za napajanje ne gori
Preverite ali je napajalni adapter pravilno priključen
2. LED indikator za povezavo ne gori ko priključim napravo
Preverite ali je mrežni kabel pravilno priključen na stikalo ali napravo
Preverite ali je mrežni kabel skladen z EIA/TIA 568

POSTAVITEV STIKALA

1. Postavite stikalo na ravno površino ki lahko vzdrži njegovo težo
2. Potrebuje vsaj 25mm prostora na zgornji strani in ob stranicah za normalno prezračevanje
3. Oddaljite ga od drugih električnih naprav, kot so npr. radio, oddajniki, ojačevalci..
4. Artikel je občutljiv na preveliko vlago, ki ga lahko trajno poškoduje

Firma in sedež podjetja

IC INTRACOM VERTRIEBS GMBH, LOHBACHER STR. 7, D-58553 HALVER, NEMČIJA