

Navodila za priklop in uporabo naprave so primerna za modele:

-FSTELPRE1000M

-FSTELPRE2000M

-FSTELPRE3000M



STABILIZER POWER REG 2.000



STABILIZER POWER REG 3.000

Pomeni funkcij označenih na sliki s številkami:

- (1) Stikalo za vklop/izklop
 - (2) Prikaz vhodne napetosti
 - (3) Prikaz izhodne napetosti
 - (4) Funkcija stabilizacije izbirnika časa zakasnitve zagona:
Zakasnitev 3 minute, Preklic zakasnitve 10 sekund.
 - (5) Izbirnik območja vhodne napetosti
 - (6) LED Power - AVR - Prenapetost/podnapetost
 - (7) AC vhodni kabel (2.000 VA), vhodna vtičnica (3.000 VA)
 - (8) Stabilizirana izhodna vtičnica
- Elektronska stabilizacija AVR
Zaščita nad/pod napetostjo
Zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo

NAMESTITEV :

Stabilizator priključite v prosto 220V vtičnico.

Na stabilizator priključite željeno napravo.

Stabilizator vklopite.

Vklopite nanj priključene naprave.

Varnostna opozorila

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavljajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave