



9903089

**Tecnoware UPS ERA PLUS 5-20V 25W TipC za DC
naprave FGCERAPLDC253C**

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Tecnoware FGCERAPLDC253C je UPS z 5200 mAh baterijo, ki ščiti naprave (usmerjevalnik, modem, kamere ...) pred izpadi in prenapetostmi. Omogoča 5–20V napajanje prek USB TipC in USB TipA. Zanesljiva zaščita z LED prikazom, ON/OFF gumbom in tihim delovanjem.

Popolna zaščita pred izpadi električne energije in prenapetostmi (prenapetosti in prenizke napetosti)

Zasnovan za zaščito naprav, kot so WIFI, modem/usmerjevalnik, VOIP, kamere itd.

Naprave za polnjenje, kot so tablice, pametni telefoni, Bluetooth slušalke, pametne ure itd.

Opremljen z gumbom za vklop in izklop z večnamensko LED

5200 mAh litijeve baterije

Izhodni priključki: USB Type-C in USB Type-A

Razširite združljivost zahvaljujoč 4 nasvetom, vključenim v paket

Tehnične lastnosti:

Model: FGCERAPLDC253C

Nazivna moč: do 25W

Tehnologija: Preklapljanje z litij-ionskimi baterijami

Hlajenje: Pasivno

Slišen hrup: <40 dBA na 1 m

Vhodne povezave: 2 PIN italijanski vtič AC vhodni kabel

Izhodne povezave: USB Tip-C - USB Tip-A



Vhod

Nazivna napetost: Enofazni 230Vac

Razpon vhodne napetosti: 110-240 Vac

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Izhod

Vrata USB Tip-A: 5V/2A

Vrata USB Tip- C: 5V/5A - 9V/2,77A - 12V/2,08A - 15V/1,66A - 20V/1,25A

Zmogljivost preobremenitve: <130 %

Čas preklopa: 0 ms

Baterija

Vrsta: ICR 18650 - 3,7 Vdc - 2600 mAh x2

Zmogljivost: 3,7 Vdc - 5.200 mAh - 20 Wh

Čas varnostnega kopiranja (običajno): 240 min

Okoljska specifikacija

Delovna temperatura od 0 do 45 °C (priporočljivo od 20 do 25 °C)

Vlažnost: < 95 % brez kondenzacije

Največja nadmorska višina: 3000 m

IP zaščita: IP20

Certifikati: CE

Paket vsebuje: 1x Tecnoware UPS ERA PLUS 9-12V PoE 24-48V 25W za DC naprave FGCERAPLDC252, 1x AC vhodni kabel - 100 cm dolžine - USB TipC do 5,5 x 2,5 mm konektor - 12V, 3x konektorji (3,5 x 1,35 mm - 4,8 x 1,7 mm - 5,5 x 2,1 mm)

1. Pregled

Ob odprtju embalaže preglejte napravo in embalažo in se prepričajte da ni poškodovana. V primeru da opazite poškodbo o tem nemudoma obvestite dostavljavca.

2. Priklop naprave

(1) Priključite napravo na preizkušeno, ozemljeno vtičnico.

(2) Pred prvo uporabo polnite akumulatorje vsaj 8 ur. Naprava avtomatsko polni akumulatorje kadarkoli je priključena na električni tok. UPS lahko uporabljate brez prvega polnjenja, a s tem skrajšate avtonomijo naprave.

(3) Ugasnite vse naprave, ki jih želite priključiti na UPS in jih priključite na vtičnice na zadnji strani

Pozor: Na UPS lahko priključite naprave do 25W

(4) Prižgite UPS z tipko na in posvetil bo LED indikator delovanja in utripal pri izvajanju samodejnega testa

(5) Delovanje naprave lahko testirate s tem da jo izklopite iz omrežja. Z rednim testiranjem vsaj vsake 6 mesecev, zagotovite normalno delovanje baterij. V primeru da UPS takoj po odklopu el. omrežja ugasne ali je čas delovanja pol manjši kot v specifikacijah, je potrebno zamenjati baterije.



3. Navodila za shranjevanje

Ob daljšemu času shranjevanja naprave brez uporabe morate akumulatorje polniti vsaj 12 ur vsake 3 mesece s tem da UPS priključite na električno omrežje. V okoljih z višjo temperaturo morate polnjenje ponavljati vsaka 2 meseca.

Splošna varnostna opozorila

Pozor:

- UPS obratuje pri napetostih, ki so lahko nevarne. Vsa popravila morajo biti opravljena s strani kvalificiranega serviserja.
- UPS vsebuje svoj akumulator, zato so lahko izhodi pod napetostjo čeprav naprava ni priključena na električno omrežje

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavljajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave
- Ne priključite gospodinjskih naprav, fenov ipd. na napravo
- Ne izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi ali virom toplote
- Na napravo ne priključite laserskega tiskalnika
- Napravo imejte konstantno priključeno na električni tok. Dolgotrajna neuporaba naprave skrajša življenje baterije.

OPOZORILO: Laserske tiskalnike ne smemo priključevati na UPS!

Firma in sedež proizvajalca: Tecnoware Headquarters Via Montetrini 2/E, Molino del Piano, Firenze 50065, IT