



7610079

TECHTRADE

Earfun zvočnik 90W Bluetooth 5.0 UBOOM Raver

NAVODILA ZA UPORABO

Vrhunska kombinacija moči, vsestranskosti in vzdržljivosti z brezžičnim zvočnikom EarFun UBOOM Raver. S skupno izhodno močjo 90 W (2 x 40W + 10 W) zagotavlja bogat, poln in čist zvok z izrazitimi basi in jasnimi visokimi toni – popoln za zabave, piknike, vadbo ali domačo uporabo.

Tehnične lastnosti:

Proizvajalec: EarFun
Model: UBOOM Raver
RMS: 40 W
Skupna izhodna moč: 90 W
Nizkotonec 40 W x2
Visokotonec: 10 W
Možnosti predvajanja zvoka: Bluetooth
5.0 / 3,5 mm AUX kabel / bliskovni pogon
/ TF kartica
Bluetooth frekvenca: Frekvenca:
2,402–2,480
Čas delovanja: Do 6 ur
Zmogljivost baterije: 8000 mAh (7,4
V/4000 mAh)
Polnilni vmesnik: USB-C
Vodoodpornost: IPX5
Osvetlitev ozadja: Da, RGB
Material: ABS
Dimenzije: 359 x 138 x 194 mm
Polnilec ni priložen



Paket vsebuje: 1x Earfun zvočnik 90W Bluetooth 5.0 UBOOM Raver, 1x Polnilni kabel, 1x Trak 1x Navodila

Polnjenje baterije

Zvočnik napolnite s priloženim USB-C kablom. Med polnjenjem sveti rdeča LED lučka, ko je baterija polna, sveti bela lučka. Zvočnik ima vgrajeno baterijo s kapaciteto 8000 mAh, ki omogoča do 6 ur neprekinjenega predvajanja (odvisno od glasnosti in svetlobnih učinkov).

Povezava prek Bluetootha

1. Vklopite zvočnik s pritiskom na gumb za vklop.
2. Pritisnite gumb Bluetooth – modra LED bo začela utripati (način seznanjanja).
3. Na svoji napravi (telefon, tablica, računalnik) vključite Bluetooth in poiščite napravo z imenom »EarFun UBOOM Raver«.
4. Izberite napravo za povezavo.
5. Ko je povezava uspešna, bo modra LED lučka prenehala utripati in ostala stalno prižgana.

True Wireless Stereo (TWS) – povezava dveh zvočnikov

1. Seznanite prvi zvočnik z vašo napravo prek Bluetootha.
2. Vklopite drugi zvočnik.
3. Na obeh zvočnikih hkrati pritisnite in držite gumb Bluetooth za približno 3 sekunde, dokler indikatorja ne začneta utripati.
4. Ko indikatorja prenehata utripati, sta zvočnika povezana v stereo načinu – eden predvaja levi, drugi desni kanal.

Dodatne funkcije

- Predvajanje glasbe: uporaba gumbov za predvajanje/pavzo, naslednjo in prejšnjo skladbo ter prilagajanje glasnosti.
- Prostoročno telefoniranje: vgrajen mikrofoni omogoča sprejemanje klicev.
- Načini zvoka: možnost preklopa med notranjim in zunanjim načinom za prilagoditev zvočne izkušnje okolju.
- LED svetlobni efekti: sinhronizirani z glasbo (možnost vklopa/izklopa).

Ponastavitev in odpravljanje težav

- Če se zvočnik ne povezuje pravilno, pritisnite in držite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti hkrati vsaj 5 sekund za ponastavitev povezav.
- Če zvočnik ne reagira, pritisnite in držite gumb za vklop vsaj 8 sekund za prisilni ponovni zagon.
- Odstranite zvočnik iz seznama povezanih naprav na vaši napravi in ga znova povežite prek Bluetootha.

Varnostna opozorila

- Zvočnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vodi (čeprav je vodoodporen, ga ne potaplajte) ali visokim temperaturam.
- Zamenjavo baterije naj opravi le usposobljeno osebje.
- Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano.

Pogosta vprašanja in odgovori

Zakaj brezžičnega zvočnika ni mogoče vklopiti?

Preverite, ali je zvočnik še vedno napajan.

Če ni, ga polnite več kot pol ure, preden ga vklopite (pritisnite in držite gumb za vklop 4 sekunde, da ga vklopite).

Preverite, ali so polnilna vrata poškodovana.

Ne morete najti zvočnika ali se z njim povezati?

Preverite, ali je zvočnik normalno vklopljen in pripravljen za seznanjanje.) Preverite z lučko indikatorja ali pozivnim tonom.)

Preverite, ali je zvočnik povezan z drugo napravo. Če je tako, prekinite povezavo z njim in znova vzpostavite povezavo. Izklopite funkcijo BT telefona in zvočnik, nato ju znova vklopite za ponovno povezavo.

Počistite informacije o seznanjanju v skladu z uporabniškim priročnikom, nato pa znova poiščite in vzpostavite povezavo.

Zakaj je signal zvočnika nestabilen ali prekinjen?

Prosimo, da je razdalja med zvočnikom in napravo največ 10 metrov.

Ne uporabljajte ga v okolju z velikimi ščiti, kovinskimi predelnimi stenami ali velikim virom motenj;

Preverite signal mobilnega telefona in stanje omrežja ter se prepričajte, da ni težav s šibkim signalom ali omrežnim predpomnilnikom.

Zakaj je zvok zvočnika pretih ali utišán?

Po uspešni povezavi preverite, ali sta glasnost in kanal za predvajanje mobilnega telefona normalno vklopljena.

Kliknite desno ikono na zaslonu povezane naprave in se prepričajte, da sta medijski kanal in klicni kanal pravilno vklopljena.

Nadzor povečanja/zmanjšanja glasnosti zvočnika in mobilnega telefona se lahko upravlja ločeno zaradi različnih nastavitev mobilnih telefonov (kot je Android). Prilagodite glasnost mobilnega telefona in zvočnika glede na nastavitve mobilnega telefona.

Preverite, ali je na telefonu omejitev največje glasnosti.

Firma in sedež proizvajalca:

Earfun Technology (HK) Limited, NATHAN ROAD MONGKOK KL 9F SILVERCORP TOWER / FLAT/RM A, 707-713 Hong Kong
Kitajska