

HiLook IP kamera 4.0MP IPC-B140HA zunania

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Zunanja/notranja HiLook IP kamera 4.0MP IPC-B640HA-Z za video nadzor se ponaša s 4MP ter vidnim kotom H99°, V55°, D116° in možnost POE napajanja preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika. S funkcijo zaznavanja ljudi in vozil ter IR nočnim snemanjem do 30m bo zagotovila visoko raven varnosti in zanesljivosti...

Kamera

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F2.0 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR WDR: 120 dB Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s Goriščna razdalja: 2,8mm-4mm Vidni kot 2,8mm: H99°, V55°, D116°

Vidni kot 4mm: H76°, V41°, D90° Zaslonka: F2.0 Pritrditev objektiva: M12 IR doseg: do 30m



IR Valovna dolžina: 850 nm

Video

Najvišja ločljivost: 4MP (2560×1440) Število sličic: 20fps (2560×1440), 25fps (1920×1080, 1280×720) Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps (CBR/VBR nastavljiv) Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS. Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza) Napajanje: 12 V DC ±25% / 0.4A, PoE (802.3af Class 3, 36 V – 57 V) Poraba: 12 V DC, 0.4A (max. 5W), PoE (max. 6.5W) Odpornost na zunanje vplive: Do IP67 Dimenzije: 184.1mm×66mm×69.1mm Teža: 270g

Paket vsebuje

1x HiLook IP kamera 4.0MP IPC-B140HA zunanja, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Opis: ->

Pozor:

1. Napajanje preko PoE ali z uporabo 12V DC napajalnika (ni priložen!).



2.. Reset gumb: Pritisnite ga za zagon kamere. Držite ga 10 sekund za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

- 1. Na strop namestite priloženo predlogo.
- 2. V strop zvrtajte luknje za vijake in kable (opcijsko), kot je narisano na predlogi (1).
- 3. Pritrdite kamero na strop s priloženimi vijaki (2).
- 4. Povežite in speljite Ethernet kabel skozi strop ali stransko odprtino nosilca.
- 5. Če uporabljate napajanje z 12V napajalnikom napeljite še kabel napajalnika skozi strop.
- Zrahljajte vijake in nastavite kot leče. Za rotacijo odvijte vijak 1. Za nagib odvijte vijak 2. Za vodoravno rotacijo odvijte vijak 3.



Namestitev vodoodporne zaščite

- 1. Če je kabel že zaključen, odrežite konektor.
- 2. Kabel speljite skozi sledeče komponente v tem zaporedju: matica, vodoodporen obroč, vodoodporno ohišje.
- 3. Vodoodporen obroč vstavite v vodoodporno ohišje za izboljšanje vodoodpornosti komponent.
- 4. Zaključite mrežni kabel.
- 5. Gumico namestite na mrežni vmesnik kamere in nanj priključite mrežni kabel.
- 6. Vodoodporno ohišje privijte na mrežni vmesnik kamere, nato pa na ohišje privijte še matico.



Luknja za

kable

3-Ф 4 mm

Φ 55 mm

Φ 68 mm

Φ18 mm

Nastavitev kamere:

1. Preko LAN

Najpogostejša metoda je povezovanje kamere preko usmerjevalnika ali stikala. Kameri morate dodeliti IP naslov združljiv z LAN-om.

1.1. Neposredno na PC

Ta način povezave omogoča dostop do kamere samo računalniku s katerim je povezana. Kameri morate dodeliti IP naslov združljiv z računalnikom. Na sliki je primer povezave.



1.2. Preko usmerjevalnika ali stikala

Primer povezave kamere je viden na sliki.



2. Dinamična IP povezava

Korak 1: Povežite kamero na usmerjevalnik.

Korak 2: Kameri nastavite LAN IP naslov, masko podomrežja in privzeti prehod.

Korak 3: Na usmerjevalniku odprite pravilne port-e (npr. 80, 8000 in 554). To se razlikuje od proizvajalcev usmerjevalnikov.

Korak 4: Določite ime domene, ki ga pridobite s strani ponudnika.

Korak 5: Nastavite DDNS v nastavitvah usmerjevalnika.

Korak 6: Dostopajte do kamere preko nastavljene domene.

Primer povezave kamere



3. Aktivacija IP kamere

DA se lahko do kamere dostopa je potrebno kameri dodeliti IP naslov. **Privzet IP naslov je: 192.168.1.64. Pred uporabo kamere, je potrebno kamero aktivirati.** Aktivacija kamere je možna preko brskalnika ali preko SADP Tool programa. **POZOR:** Kamero povežite na enak LAN kot vaš računalnik.

3.1. Uporaba SADP Tool

SADP Tool je program namenjen avtomatskemu zaznavanju večih online HiLook kamer povezanih v omrežje, nastavljanje IP naslovov in nastavitve gesla.

Program se naloži preko spletne strani http://www.hikvision.com/europe.

Ko zaženete program, počakajte da vam SADP izpiše vse HiLook kamere v vašem omrežju. Nato poiščite kamero, kateri pri statusu piše »Inactive«, ter jo izberite. Kameri je potrebno vpisati geslo, ki ima najmanj 8 znakov. Nato pa pritisnite na »Activate«, da kamero aktivirate.

SADP										0 -
Tital nexts	er of anice dedage 9							Family	Relate	Activate the Device
. 1 II	- Denie Type	Locate	1 Pre Address	Part	I later inter	Put Cannut	i atta m	et) Donie las	ai No.	
-001	The environment of	Active	1216-6-20	kons.	10,105-00,909	10.16.0.258	40	11.0001		
942	The strength of	A16++	10168-21	Ante	10.120.02	10.316.734	10	11.114.0	-	4
101	10.00029-00	Artist	10166-217	8000	NUMBER OF STREET	10.14.6.252	No.	11-1203	ACTIVITY	
104	10. (No. 9 10.11)	Active	10164.179	8000	-	10.10.0254	166	-	~	The desire is not activated
815	10.0568-0.099	Activit	10.16.6.127	8007	11.1.0449 (107)	10.256234	1014	14.1000		The General is that activates
008	(maipute attails into	Adve	38.56.8.210	8000	TABLE IN.	10286234	180	anatia	Contract (inter	
-	007	05-202	12025PW0	н	Inacti	ve		192.168	3.1.64	
609	21. 2000 (M. 2000) (M. 2010)	Izbe	rite "ina	ctive'	napra	vo.	14			You can mailify the retwork patenties of the device activation.
			"							the second second
								Vno	oito in	New Resterred
								viie		itrag
							pot	rdite	geslo.	Control Research
										15 brutile Mix Convert
										Contraction of the local division of the loc
										Constant and

Preko aplikacije lahko izberete kamero, vpišete uporabniško geslo in nato nastavite Vse podatke kamere. Ko nastavite vse kliknete na gumb »Modify«, da nastavitve spremenite.

3.2 Uporaba brskalnika

Če je omrežni segment računalnika in kamere različen sledite tem korakom za spremenitev IP naslova.

Korak 1: Spremenite IP naslov računalnika na segment 192.168.1.0 na sledeči način: Nadzorna plošča -> Središče za omrežno in skupno rabo -> Povezava lokalnega omrežja -> Lastnosti (primer nastavitve je na sliki)

Korak 2: Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite privzet IP naslov kamere: http://192.168.1.64

Korak 3: Ko se prikaže vpisna je potrebno izbrati geslo z najmanj 8 znaki. Korak 4: Ko vpišete geslo ga potrdite s klikom na »OK«

ea	10 11200 Dec 11 70 metry 11
u can get IP settings assigned a s capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	automatically if your network support ed to ask your network administrator
) Obtain an IP address automa	stically
Use the following IP address	18
P address:	192 . 158 . 1 . 10
Subnet mask:	255 .255 .255 . 0
Default gateway:	192.168.1.1
	ter and the second s
Obtain DNS server address a	utomatically
Use the following DNS server	r addresses:
Preferred DNS server:	192 . 158 . 1 . 1
Alternate DNS server:	
🕅 Validate settings upon exit	Advanced
Validate settings upon exit	Advanced

4. Dostop do kamere preko brskalnika

Podpira brskalnik Internet Explorer.

Pred uporabo brskalnika za dostop do kamere je potrebno namestiti njihov vtičnik. V brskalnik vpišite IP naslov kamere. Nato se prijavite z uporabniškim imenom in vašim geslom. Ob prvi prijavi v kamero bo brskalnik zahteval namestitev kontrol za kamero. Prenesite program za namestitev in ga namestite. Ko je namestitev dokončana osvežite brskalnik. Ko se brskalnik osveži bi morali videti video kamere.

POZOR: Če ima kamera nastavljen DHCP način za pridobitev IP naslova, uporabite SADP Tool aplikacijo za pomoč pri pridobitvi IP naslova kamere.

5. Dostop do kamere preko Hik-Connect aplikacije Namestite Hik-Connect aplikacijo za dostop do kamere preko vašega Android ali iOS pametnega telefona. V SADP aplikaciji omogočite Hik-Connect, kot je prikazano na sliki.

Za podrobnejši opis uporabe kamere si preberite uporabniška navodila proizvajalca.

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road,Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, IPC-B140HA, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave 2014/35/EU in elektromagnetne združljivosti 2014/30/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

Activat	ion			assword
	Liser Name	admin		Login
	Password		0	
		Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contamed.	-	ound in the
	Confirm			
			OK	

