



9104100

Stikalo 05-P 10/100/1000 4x PoE Tenda
Mini kovinsko ohišje

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda 5 vratno stikalo 10/100/1000 z 4x PoE podporo do 58W

Vmesniki 5x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T N-Way (auto-MDI/MDI-X).

Poraba do 58W skupne porabe PoE

IEEE 802.3af do 15W/vrata, IEEE 802.3at do 30W/vrata

LED indikatorji Povezava/Aktivnost 100 Mbps in PoE.

”Shrani in posreduje” arhitektura prenosa paketov.

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at

Napajanje: DC 51V 1.25A, Poraba stikala do 63W.

Temperaturno območje delovanja: -0°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Največji prenos podatkov med vrati 10Gbps, 7440000pps/vrata, Do 2k MAC vnosov

Kovinsko ohišje, Možnost stenske montaže

Paket vsebuje: 1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila




OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV

4x RJ45 POE

1x RJ45 Uplink

1x Gumb za preklap načina delovanja

1x Priključek za priložen napajalnik



LED	STATUS	DELOVANJE
Power	Vklopljen	Naprava deluje
	Izklopljen	Naprava ne deluje, preverite napajalni kabel
5x Link/Act(Povezava/ Prenos)	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo
	Vklopljen	Naprave so pravilno povezane v omrežje
4x PoE	Vklopljen	PoE 802.3af/at naprave so priključene in se napajajo normalno
	Utripa	Utripne 1x: Napajalne zahteve naprav so višje kot jih podpira priključek Utripa: Skupne napajalne zahteve naprav so višje kot jih podpira stikalo
	Izklopljen	PoE naprava ni priključena ali ne podpira 802.3af/at standarda

Vklopite napajalni kabel v stikalo. Na prednji strani mora biti aktivirana LED »power«

UPORABA

Na sprednji strani so 4x RJ-45 priključki za povezovanje IP kamer, Dostopnih točk, IP telefonov ali drugih mrežnih naprav v omrežje. Stikalo ponuja 4 vhode, ki omogočajo hitrost 10/100/1000Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite želene naprave. Programska namestitev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priklonni kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo.


1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Postavite stikalo na ravno površino in zagotovite vsaj 25 mm prostora pri prezračevalnih režah
3. Med delovanjem zagotovite temperaturo okolja od -10 do 40 °C.
4. Vlažnost v prostoru naj bo pod 90% brez kondenza
5. Naprave v bližini ne smejo presegati elektromagnetno polje (RFC) po standardu IEC 801-3, Level 2 (3V/M).
6. Poskrbite za prezračevanje prostora pri prezračevalnih režah
7. Električna vtičnica naj bo v razdalji 1.5 m od stikala
8. Ne polagajte česarkoli na stikalo.
9. Poskrbite da stikalo ni v stiku s prahom ali drugo umazanijo

DEFAULT – VLAN FUNKCIJA

S preklopom stikala v »VLAN« položaj, se vklopi izolacije vmesnikov za preprečevanje DHCP spoofinga. Vmesniki tako med seboj ne komunicirajo, vsi pa komunicirajo z Uplink vmesnikom, vmesnik št. 5. V vmesnik Uplink priključite mrežni kabel do usmerjevalnika ali drugega stikala.

TIPIČNA VEZAVA STIKALA

Posamezna vrata lahko obremenite ob uporabi 802.3af naprav do 15W in 802.3at do 30W. Skupna poraba PoE naprav ne sme presegati 58W.



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEG1105P-4-63W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG