



9105006

Stikalo Giga 24-P 48cm 10/100/1000 Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

24 portno GIGABIT stikalo TX 10/100/1000 Mbps, Model TEG1024G

Kompaktno ohišje za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro (1U)

24x vmesnik 10/100/1000 Mbps RJ-45 Auto-MDI/MDI-X

Vsak vmesnik podpira MDI/MDI-X auto-detection ter TX, NWAY

Vmesniki 10/100/1000 Mbps auto-negotiation, Half/Full Duplex

Standard IEEE802.3 (10), IEEE802.3u (100), IEEE802.3ab (1000), IEEE802.3x

Funkcija Shrani in posreduje

Prenos med vrati: 48Gbps

Hitrost posredovanja paketkov: 1488000pps

LED indikatorji, Vgrajen napajalnik

Vgrajena prenapetostna zaščita 6kV

8k MAC naslovov

Napajanje 100~240V AC, 50/60 Hz,

Poraba 13W

Velikost 440x178x44 mm

Kovinsko ohišje



UPORABA MREŽNEGA KONCENTRATORJA

Koncentrator/stikalo je namenjeno za povezovanje več računalnikov v enotno komunikacijsko mrežo. Za povezovanje se uporablja kabel UTP / STP preko vmesnika RJ45. Naprava deluje samostojno in posegi v napravo za samo delovanje niso potrebni.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Za priključitev naprave na 220V napetosti uporabi priloženi AC adapter ali priključni kabel za 220V. Za priključitev komunikacijskih vodov uporabi kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem.

Naprava je lahko samostojna ali za montažo v 19" komunikacijsko omaro.

LED INDIKATOR

LED	STATUS	OPIS
POWER	ON	Stikalo je pravilno priklopljeno na napajanje
	OFF	Stikalo ni pravilno priklopljeno na napajanje
PORT 1-24	Gori	RJ45 vmesnik je pravilno priklopljen
	Ne gori	Ni vzpostavljene povezave
	Utripa	Na RJ45 vmesniku se prenašajo podatki

UPORABA

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.

2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
9. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
12. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino
13. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
14. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
15. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
16. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

TEŽAVE IN REŠITVE

1. LED indikator za električno energijo ne gori: Preverite ali je napajalni adapter pravilno priključen
2. LED indikator za povezavo ne gori ko priključim 100 Mbps napravo: Preverite ali je mrežni kabel pravilno priključen na koncentrador ali napravo, Preverite ali je mrežni kabel skladen z EIA/TIA 568 in kategorija 5 specifikacijo.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**Tenda**" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEG1024G**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG