



4015011

LED svetilka s stojalom za snemanje
z mobilnimi napravami Digitus

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus LED svetilka s stojalom za snemanje/fotografiranje z mobilnimi napravami. Omogoča 3 stopnje barvne toplote (3200/4500/6500K) ter nastavitvev 10 stopenj svetlosti za optimalno osvetlitev vašega obraza. LED svetilka je primerna za večino pametnih telefonov s katerim lahko preko bluetooth povezave sprožite kamero ali fotoapararat tudi na daljavo do 10m. Fleksibilno stojalo pa vam omogoča boljšo dinamiko vaših posnetkov.

Tehnične podrobnosti:

Število LED: 120 kosov

Svetlost: 1600 lumnov, 10 nastavljenih stopenj

Barvno območje: 3200 - 6500 K, 3 nastavljive stopnje

Premer obroča: Notranji: 200mm, Zunanji: 260mm

Namizno stojalo: nastavljiva višina od 24cm - 40cm

Nadzor ravni svetlosti in barvne temperature se konfigurira

z daljinskim upravljalnikom, ki je vgrajen na kabel

Barva: Črna

Dolžina USB kabla: 2m

Napajanje preko USB

Pakiranje vsebuje:

1x LED svetilka, 1x namizno stojalo, 1x sponka za telefon, 1x uporabniški priročnik



1. Pripravite zloženo stojalo



2. Odvijte vijak



3. Z obema rokama razširite
noge stojala



4. Enakomerno prilagodite
noge stojala in nato
zategnite vijak



5. Sprostite vijak na
sredinskem in zgornjem
delu droga



6. Potegnite drog do željene
višine (max 2.1m) in
zategnite vijake



7. Privijačite nosilec za mobilni telefon na navojno nastavljivo glavo



8. Pod nosilcem mobilnega telefona sprostiti vijak za namestitev LED svetilke



9. Namestite pripravljen nosilec telefona na spodnji del LED svetilke



10. Pritisnite s prstom na objemko in zategnite



11. Namestite navojno nastavljivo glavo na nosilec z LED lučjo



12. Namestite navojno nastavljivo glavo z nosilcem in LED lučjo na stojalo



13. LED svetilka s stojalom je pripravljena za uporabo

Nastavitev tople/hladne svetlobe:

1. Nastavitev svetlobe
2. Stikalo ON/OFF
3. Funkcijska tipka



V vseh smereh prilagodljiv nosilec LED svetilke



Možnost nastavitve dodatnega oddaljenega sprožilca za slikanje preko bluetooth povezave (ni priložen)



1. Pritisnite na stranski gumb da se bluetooth sprožilec prižge in začne utripati modra lučka



2. V mobilni napravi odprite bluetooth nastavitve in se povežite z bluetooth napravo "AB Shutter 3"



3. Naprava je pripravljena za uporabo

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

