



8001208

Tenda IP kamera 4.0MP IT7-PRS-4 zunanja

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Varnostna kamera Tenda IT7-PRS-4 je visoko zmogljiva kamera s 4MP (2560*1440), ki združuje funkcije, kot so infrardeči nočni vid, zaznavanje gibanja, zajem zvoka in napajanje PoE. Varnostna kamera je ključno orodje za zagotavljanje nadzora tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Uporabniki lahko prek svojih mobilnih telefonov ali računalnikov v realnem času spremljajo dogajanje na objektu. Zanesljivo varovanje doma in mirno spanje z opazovanjem okolice 24/7...

Tehnične lastnosti:

Resolucija: 2560 * 1440

Standard kodiranja: H.265/H.264

Način dnevnega in nočnega snemanja: Vgrajen dvojni filter IR-CUT

Zmanjšanje hrupa: 3D digitalno zmanjšanje šuma

DWDR: Podpora

Kompensacija osvetlitve ozadja: Podpora

ROI: Podpora

Pametni alarm

Zaznavanje S-gibanja in zaznavanje človeške oblike ter zaznavanje območja po meri

Razdalja infrardečega nočnega vida: 30 metrov

Delovno območje:

Delovna temperatura: -20°C~ 60°C

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C

Vlažnost delovanja: 10%-95% RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3% ~ 95% RH (brez kondenzacije)

IP66

Certificiranje: CE

RoHS, FCC

Audio

Vgrajen mikrofonski

Omrežni protokol

RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF

Internetni omrežni protokol


IPv4, žična

Paket vsebuje:

1x Tenda IP kamera 4.0MP IT7-PRS-4 zunanja, 1x Navodila


OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV

1. Odprtina za vijake za stropno montažo
2. Napajalni priključek (preverite vhodno napetost in moč na nalepki kamere, priključek je 5.5*2.1 mm)
3. Mrežni priključek s podporo za PoE 802.3af napajanje
4. Odprtina za vijake za stensko montažo
5. Mikrofonski




Montaža kamere na steno

Nosilec kamere se dokupi posebej. Postopek namestitve nosilca se lahko razlikuje glede na različne proizvajalce in modele. Naslednje slike so samo za referenco. Glejte dejanski nosilec.






Montaža kamere na strop

Nosilec kamere se dokupi posebej. Postopek namestitve nosilca se lahko razlikuje glede na različne proizvajalce in modele. Naslednje slike so samo za referenco. Glejte dejanski nosilec.



Primeri topologije






Prijavite se v spletni uporabniški vmesnik

V spletni uporabniški vmesnik kamere se lahko prijavite prek brskalnika.

1. Povežite računalnik s stikalom ali usmerjevalnikom, ki je povezan s kamero.
2. Nastavite naslov IP računalnika na neuporabljenega, ki pripada istemu segmentu omrežja kot naslov IP kamere, vendar se razlikuje od naslova IP kamere.

Privzeti naslov IP za prijavo kamere je **192.168.1.203**, omogočena pa je tudi funkcija Samodejno pridobi naslov IP. Če je v omrežju strežnik DHCP, se lahko naslov IP kamere spremeni. Poglejte dejanski naslov IP, ki ga je kameri dodelil strežnik DHCP.



3. Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vnesite naslov IP kamere za dostop do strani za prijavo. Vnesite uporabniško ime (privzeto: **admin**) in geslo (privzeto: **admin123456**), nato kliknite Prijava.



Po uspešni prijavi v spletni uporabniški vmesnik kamere lahko začnete po potrebi konfigurirati kamero.


Namig

Zaradi varnosti omrežja po prijavi v spletni uporabniški vmesnik pravočasno spremenite uporabniško ime in geslo. Če je vaša kamera uspešno upravljal NVR, lahko sprememba uporabniškega imena ali gesla za prijavo povzroči, da kamera preneha delovati dokler ne popravite vnosa v NVR-ju.

Namestite vodoodporen komplet

Namestite lahko vodoodporen komplet in po potrebi ovijete konec z vodoodpornim izolirnim trakom mrežno in napajalno vtičnico.

Priloženi vodotesni komplet ne velja za zaključene mrežne kable (patch kable) z zaščito na priključku. Desno je prikazan mrežni kabel z zaščito.



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda IC7-PRS-4**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG