



5530037

TECHTRADE

Miška SBOX optična brezžična USB WM-106

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

USB optična brezžična miška SBOX

Ergonomsko oblikovana, idealna za uporabo s prenosnimi računalniki

Ločljivost: nastavljiva z gumbom od 800 do 1600 dpi

Deluje do oddaljenosti 10m

Mikro USB sprejemnik, prostor za shranjevanje na miški

Brezžično deluje na 2,4Ghz

Skladna z Windows XP/Vista/7/8/10 in Mac OS, Plug&Play

Nizka poraba zagotavlja dolgo avtonomijo

Življenska doba več kot 3.000.000 klikov

Vgrajeno stikalo za vklop/izklop




Za delovanje potrebuje eno AA 1,5V alkalno (priložena) ali 1,2V polnilne NIMH baterijo



Paket vsebuje: 1x Brezžična miška, 1x Sprejemnik, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Na spodnji strani miške boste našli prostor za baterijo in sprejemnik
2. Vstavite baterijo v prostor na spodnji strani miške
3. Pazite na polariteto baterije. Preklopite stikalo na miški v »ON« položaj.
4. Priklopite sprejemnik miške v prosto USB režo računalnika.
5. Računalnik bo samodejno zaznal in namestil primerne gonilnike.
6. Ko miške ne uporabljate prestavite stikalo v »OFF« položaj.
7. Funkcija za varčevanje z baterijo se vklopi ko je miška 8 minut neuporabljena. Pritisnite katerokoli tipko za izklop funkcije



Opozorilo!! Miška ne bo delovala na gladkih površinah, steklu, reflektivnih površinah in 3D podlogah za miško. V primeru da miška zgubi povezavo s sprejemnikom, odstranite bateriji. Izklopite USB sprejemnik in ga vklopite v drugo USB režo. Vstavite bateriji in miška se samodejno poveže s sprejemnikom.

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED, IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG KONG