



8909034

TECHTRADE

Ohišje 6cm USB 3.0 EE2-U3S9-6
Gembird transparent

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Zunanje ohišje za 6cm (2,5") SATA diske višine 9.5mm
Vezni nabor: JMS578
Primeren za vse SATA HDD/SSD diske do 9.5mm višine
USB 3.0 protokol, hitrost prenosa do 5Gbps
1x USB 3.0 mikro B vmesnik
1x USB 3.0 A vmesnik
Podprti operacijski sistemi MS Windows 7/8/8.1/10
Žepna izvedba
Material/Barva: Plastika/prozorna

Paket vsebuje:

1x Ohišje, 1x USB 3.0 kabel, 1x Torbica za shranjevanje, 1x Navodila

Namestitev trdega diska:



Namestitev gonilnikov:

Pri zagonu Windows programa bo sistem samodejno zaznal novo strojno opremo. Preverite če je naprava pravilno nameščena v Upravitelju naprav. Če računalnik naprave ne zazna, izklopite in razdrite ohišje ter znova namestite trdi disk. USB kabel pa vklopite v drugo prosto režo vašega računalnika.

Pred uporabo ohišja, v katerega ste vgradili trdi disk, je velikokrat potrebno disk še formatirati. Lahko se držite navodil proizvajalca trdega diska ali pa sledite našim navodilom.

Postopek je opisan za Windows XP, v sistemih Vista in 7 je postopek identičen. Za ta postopek potrebujete administratorske pravice.



Kliknite na start ikono, nato desni klik z miško na moj računalnik in izberite → »Upravljalj« (Manage).
Izberite »Upravljanje diskov« (Disk Management). →

Viden bo vaš novi disk s oznako
»Nedodeljen« (Unallocated). →

Z desnim gumbom na miški se
prikaže meni in izberite »Nova
particija« (New partition).

V čarovniku za dodajanje nove particije klikajte »Next« in nato »Finish«



Sedaj ste naredili novo
uporabo.

particijo in trdi disk je pripravljen za



Pomembno: Pred uporabo naprave upoštevajte vsa varnostna navodila. Da boste pravilno uporabljali napravo, upoštevajte vse postopke, ki so opisani v teh navodilih.

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite iz računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priklapljajte ali izklapljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo močno elektromagnetno polje. Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči neprimerno delovanje ter poškodbo ali izgubo podatkov

Firma in sedež proizvajalca

Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Nizozemska