



7620062

TECHTRADE

Mikrofon kondenzatorski USB set
za Podcast in Gaming Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock profesionalni USB kondenzatorski mikrofon se lahko uporablja za visokokvalitetne zvočne posnetke.

Optimalni posnetki

Mikrofon ima 16mm kondenzator in kardioidni polarni vzorec (enosmerno), zato idealno zajame zvok. Zaradi visoke moči, nizke ravni obratovalnega hrupa in natančne zmogljivosti so tudi najmanjši zvoki posneti kristalno čisti.

Dvoplastni pop filter & vetrobran

Vključena dvoplastni pop filter in vetrobran poskrbita za višjo kvaliteto posnetkov, saj so moteči zvoki vetra optimalno filtrirani.

Visoka stopnja vzorčenja

Tipični USB mikrofoni delujejo s 16Bit in 44kHz. Delock mikrofon pa ponuja stopnjo vzorčenja s 24Bit in 192kHz, kar omogoči snemanje v Hi-Fi studijski kvaliteti.

Plug & Play

Ker mikrofon podpira Plug & Play je takoj pripravljen za uporabo in ne potrebuje dodatnih gonilnikov. Mikrofon deluje z vsemi razširjenimi operacijskimi sistemi kot je Windows, Mac OS, Chrome OS in Linux.

Stabilno & nastavljivo stojalo

Stojalo zagotavlja, da je mikrofon stabilen na mizi. Prav tako pa stojalo omogoča nastavitve višine mikrofona.

Tehnične lastnosti:

- Priključek: 1x USB 2.0 tip-B ženski
- Usmerjenost: enosmerna
- Občutljivosti: -38dB +/- 3dB
- Frekvenčno območje: 30Hz ~ 16kHz
- Stopnja vzorčenja: 24Bit / 192kHz
- Signal-to-Noise Ration (SNR): ca. 70dB
- Self-Noise: max. 16dBA
- Sound pressure level (SPL): max. 120dB
- Dvoplastni pop filter: fi 120mm
- Stojalo: fi ca. 130mm (ca. 600g)
- Napajanje preko USB vmesnika
- Plug & Play
- Podprti OS: Chrome OS, Linux Kernel 4.4 ali novejši, Mac OS 10.9 ali novejši, Windows 7/8.x/10 32 in 64bit




1x USB mikrofon, 1x USB A-B kabel (ca. 2.5m), 1x Shock Mount (Pajek), 1x Stojalo, 1x Pop filter, 1x Vetrobran, 1x Navodila

Namestitev

1. Privijte nosilec na stojalo in nato shock mount na nosilec.
2. S prsti stisnite shock mount, da ga razširite in vstavite mikrofon. Delock logo naj bo obrnjen proti vam.



3. Vstavite USB kabel v mikrofon.



Opomba: Za zagotovitev najboljše možne kvalitete posnetkov uporabljajte le Pop filter ali Vetrobran in ne obeh istočasno.

Gonilniki:

1. Prižgite vaš računalnik ali prenosnik
2. Mikrofon priključite v USB vmesnik vašega računalnika ali prenosnika
3. Gonilniki se bodo namestili samodejno. Ko bo mikrofon pripravljen za uporabo boste prejeli obvestilo.

Opomba: Če ste na vašem sistemu uporabljali drug mikrofon bo potrebno spremeniti nastavitve snemalne naprave.

Nastavitve:**Windows 8.x/10:**

1. Na spodnji desni strani zaslona z desnim klikom izberite ikono zvočnika.
2. Kliknite »Open Volume Mixer« (Odpri mešalnik zvoka)
3. Pod »Input device« izberite »Microphone (Realtek Audio USB)« za izbiro Delock mikrofona.
4. Za spremembo glasnosti kliknite na »Device Settings« in jo nastavite.
5. Ko je glasnost nastavljena, kliknite na »OK«.

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN; NEMČIJA