



8704098

TECHTRADE

KVM stikalo 4:1 namizno HDMI 4K/USB3.0

Avdio KVMP CS1824 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

HDMI 4-portni KVMP preklopnik

4 portni HDMI KVMP preklopnik, Vgrajen USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) 4-portni hub

Z eno konzolo nadzirate štiri računalnike in dodatni USB napravi

Popolnoma skladen z USB 3.2 Gen1 specifikacijo

Avdio Mixer Mode omogoča mešanje do dveh avdio signalov priključenih računalnikov za boljši nadzor nad opozorili ali obvestili, ko je na preklopniku izbran drug računalnik

Video kvaliteta do 4096x2160@60Hz

HDCP 2.0 in HDCP 2.2 podpora

Izbira računalnika preko stikala na sprednjem panelu

Izbira računalnika s pomočjo "Hotkey" funkcije na tipkovnici ali z miško

Funkcija Power on detection, ko ugasnete računalnik preklopi na aktivnega

Scan interval 1~99 sekund, Auto scan funkcija

Emulacija USB miške in tipkovnice, Nadgradljiv Firmware

Podpora za Windows, Mac in Linux sisteme

Emulacija tipkovnice, deluje z večino multimedijскими in igralnimi tipkovnicami

Kovinsko ohišje

Poraba energije DC 5 V, 2.535 W

Priključki konzole: 1x HDMI, 2x USB tip-A, 2x Avdio 3,5mm (zelen)

Priključki računalnika: 4x HDMI, 4x USB 3.2 Gen1 tip-B, 4x Avdio 3,5mm (zelen)

Dodatni priključki: 2x USB 3.2 Gen1 A-tip za različne naprave (tiskalnik, USB ključ, zunanji disk, fotoaparat..)



Paket vsebuje:

1x Preklopnik, 4x HDMI 2.0 kabel, 4x USB 3.2 Gen1 kabel, 4x Avdio kabel, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila

Opis:


Spredaj:

1. Gumbi za izbiro vmesnika
2. LED indikatorji izbranega vmesnika
3. Avdio priključek
4. USB 3.1 Gen1 priključek


Zadaj:

1. RJ11 serijski priključek
2. Konzolni priključki
3. KVM priključki
4. Ozemljitveni priključek
5. Napajalni priključek
6. Avdio priključek
7. USB 3.1 Gen1 priključek za periferne naprave

CS1824 spredaj



CS1824 zadaj



Priključitev / delovanje:

1. Priključite vašo USB tipkovnico in USB miško v USB konzolne priključke, ki se nahajajo na zadnji strani stikala.
2. Priključite monitor konzole v HDMI konzolni priključek, ki se nahaja na zadnji strani stikala.
3. Priključite zvočnike v konzolni priključek za zvočnike, ki se nahaja na sprednji strani stikala. Ta priključek imajo prioriteto pred priključki na zadnji strani stikala.
4. Priključite sekundarni zvočnik v konzolni avdio priključek na zadnji strani stikala.
5. Uporabite priložene HDMI, USB in avdio kable za priključitev naprav na HDMI, USB in avdio priključke KVM stikala.
6. Priključite priloženi napajalnik v priključek za napajanje stikala.
7. Vključite priključene računalnike

Aktivni računalnik izberete s pomočjo tipk na stikalu, miške ali tipkovnice:

a. Tipke:

- Pritisnite tipko za preklop avdio, USB in slike na računalnik na pripadajočem priključku.

b. Miška:

Dvojni klik Scroll kolesčka vam omogoča preklapljanje med priključki.

Opomba:

1. To podpirajo le USB 3-key Scroll miške
2. Privzeto je ta nastavitev onemogočena
3. To funkcionalnost je mogoče uporabljati le ko je omogočena emulacija miške.

c. Tipkovnica:

Pritisnite naslednje tipke v zaporedju:

[SCROLL LOCK] + [SCROLL LOCK] + [številka računalnika] + ENTER

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).

Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.

Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA