



1560001

TECHTRADE

Ročni akumulatorski mini sesalnik
C1 Capsule Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus ročni akumulatorski mini sesalnik C1 je zelo uporaben pripomoček. Majhne dimenzije ga naredijo idealnega za uporabo v avtu ali pa za čiščenje računalniških sistemov. Baterija deluje do 18 minut. Priložen ima nastavek s krtačko, 2v1 nastavek in ozki nastavek za izpihovanje zraka.

Tehnične lastnosti:

- Hitrost vrtenja: 45000rpm
- Moč vakuumskega sesanja: 3800Pa
- Moč sesalnika: 45W
- Kapaciteta baterije: 13.32Wh
- Čase uporabe: do 18 minut
- Napajanje: USB tip-C ženski, 5V/1.5A
- Čas polnjenja: cca. 3h
- Dimenzije: 160 x 62 x 62 mm
- Barva: črna



Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo sesalnika!

Paket vsebuje:

1x Ročni sesalnik, 1x Nastavek s krtačko, 1x 2v1 nastavek, 1x Nastavek za izpihovanje zraka, 1x USB napajalni kabel, 1x Vrečka za shranjevanje, 1x Navodila

Polnjenje

Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo sesalnika.

1. Sesalnik mora biti izklopljen.
2. Uporabite priloženi USB tip-C kabel za polnjenje sesalnika. Kabel vstavite v USB tip-C vmesnik sesalnika.
3. Drugo stran kabla pa vstavite v USB 220V pretvornik.
4. Med polnjenjem baterije, bo LED indikator poleg USB tip-C priključka utripal modre barve. Ko bo baterija polna bo LED indikator gorel modro.


Vzdrževanje

Da bi sesalnik najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Redno izpraznite posesano umazanijo iz sesalnika
2. Z rahlim tapkanjem odstranite prah iz filtra.
3. S suho krpo obrišite preostanek prahu v sesalniku
4. Filter zbirnika umazanije očistite pod vodo, nato ga posušite in namestite nazaj v sesalnik

Uporaba

1. Za vklop obrnite zgornji del sesalnika v smeri urinega kazalca.
2. Ko sesalnik deluje, usmerite sesalno odprtino v površino katero želite posesati
3. Držite sesalnik dokler ni površina čista
4. Če želite čistiti zahtevnejše površine lahko namestite nastavek s krtačko, 2v1 nastavek ali nastavek za izpihovanje zraka (nastavek za izpihovanje zraka namestite na zadnjo stran sesalnika)
5. Z obratom v nasprotni smeri urinega kazalca odstranite zgornji del sesalca, nato pa izpraznite posesano umazanijo



Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

