



8714033

HDMI stikalo 4:1 VS481C True 4K Aten

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev naprave:

4-portni HDMI preklopnik. Za priklop štirih digitalnih naprav(satelitska,DVD,predvajalnik,IP komunikator..) na en digitalni zaslon/projektor. Elektronski preklop z IR daljinskim upravljalcem. Gumb za preklop med vhodi. Ločljivost: HDTV 480p, 720p, 1080i in 1080p, 4k do 3840 x 2160 pri 60 Hz. Enostavna namestitev, ne potrebuje gonilnikov.




Paket vsebuje:

1x Preklopnik, 1x HDMI kabel, 1x IR daljinec, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Opis preklopnika:


SPREDNJA STRAN

1. HDMI vhod
2. Gumb za izbiro porta
3. LED indikator delovanja
4. IR sprejemnik




ZADNJA STRAN

1. Vhod za napajanje
2. HDMI izhod
3. HDMI vhod
4. RS-232 vhod
5. Avto priklop on/off
6. IR razširitveni vhod



Opis upravljača:

1. Gumb za premikanje med porti
2. Gumb za izbiranje delujočega porta




Povezovanje z HDMI izhodno enoto:

Pred povezovanjem se prepričajte, da so vse naprave izklopljene, da ne pride do kratkega stika. Za povezovanje ni potrebno nobeno dodatno znanje saj je potrebno naprave le ustrezno povezati.

1. V HDMI izhod pri preklopniku vstavite HDMI kabel. Kabel povežite z HDMI izhodno enoto.

2. Napajalni adapter priklopite na električno napajanje. Napajalni kabel nato povežite še z preklopnikom.

3. Vključite preklopnik in vašo HDMI izhodno enoto.



Povezovanje RS-232 enote:

Za povezovanje z RS-232 enoto uporabite serijski kabel oz. modem kabel, ki ima na eni strani 9-pinski moški konektor. Le tega pritrdite na preklopnik drugi konec pa povežite z krmilnikom oziroma z želeno RS-232 enoto.

Pozor!

Kadarkoli je preklopnik VS481A vklopljen in ni povezan z nobeno video napravo le ta avtomatsko izbere port 1. Za ročno izbiro želenega porta pritisnite na pripadajoči gumb, ki se nahaja na preklopniku ali upravljaču. Zelena LED lučka nakazuje kateri port je trenutno izbran.

Firma in sedež proizvajalca

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

