



8001194

TECHTRADE

Video domofon EZVIZ DB2 2K 3.0MP kit s kamero in zvoncem, brezžična, vgr. akum.

NAVODILA ZA UPORABO

Prihranite si napeljevanje električnih in mrežnih kablov z uporabo EZVIZ kamere DB2 2k 3.0MP kit z notranjim brezžičnim zvoncem in vgrajeno baterijo. Delovanje na baterijo pomeni povsem prosto izbiro lokacije namestitve kamere. Ponaša se z 3MP senzorjem ter 176° vidnim kotom. Vgrajen akumulator kapacitete 5200mAh poskrbi za delovanje kamere do 115 dni z enim polnjenjem. Kamera omogoča dvosmerno komunikacijo, ima IP65 zaščito, IR nočni senzor z dometom do 5m, ...

Kamera

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Goriščna razdalja: 2.0mm @ F2.0

Vidni kot: 176° (horizontalno)

Inteligenten alarm: detektor gibanja (s prepoznavanjem človeškega gibanja)

Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom

Razdalja nočnega snemanja: do 5m

Video

Najvišja ločljivost: 2K (2000 x 1504)

Število sličic: 15fps

Video kodiranje: H.265/H.264

DNR: 2D/3D DNR (digital noise reduction)

PIR senzor: 100°, do 5m (nastavljiva občutljivost – high, medium, low)

Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2,4GHz)

Širina kanala: 20MHz

Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 150Mbps

Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Dostop: Preko mobilne aplikacije

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb

Dvosmerni pogovor: Podprto

Protivlomni alarm: da

Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

Splošno

Kapaciteta baterije: 5200mAh polnilna litijeva baterija

Napajanje: DC 5V 2A

Poraba: 2W MAX

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%

Reset gumb: Da

Odpornost na zunanje vplive: IP65

Dimenzije: 150 x 58 x 32 mm

Teža: 241,35g

Zvonec

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz)

2x zunanja antena

Varnost: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Glasnost: do 72dB

Zvonjenje: 20 različnih melodij

Shranjevanje: podpira mikroSD kartice do 256GB

Napajanje: 110 - 240V AC

Dimenzije: 100 x 55 x 35 mm

Teža: 120g

Certifikati UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

Paket vsebuje:



1x brezžična Kamera, 1x brezžični zvonec, 2x nosilec za montažo, 1x pribor za montažo, 1x navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



Zunanja enota zvonca:




LED indikator

- Sveti rdeče: zaznana oseba in manj kot 20 % baterije / pritisnjen gumb zvonca in manj kot 20 % baterije.
- Počasi utripajoča rdeča: polnjenje.
- Sveti modro: zaznana oseba ali pritisnjen zvonec / popolnoma napolnjen / več kot 20 % baterije.

Gumb za vklop

- Kratek pritisk za 1 sekundo: Vključite zvonec.
- Dolg pritisk za 5 sekund: izklop zvonca

Notranja enota zvonca:




Namestitev:

Vklop in namestitev naprav

Priporočljivo je, da notranjo enoto zvonca postavite največ 4 metre od nameščene zunanje enote.

1. Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop za 1 sekundo, da vključite zvonec. Indikator LED zvonca ugasne, ko za 3 sekunde sveti modro, kar pomeni da je zvonec vključen.




Micro SD kartica (prodaja se posebej)

Pred uporabo kartice inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

1. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v napravi
Nastavitveni vmesnik za preverjanje stanja kartice micro SD.
2. Če se stanje kartice prikaže kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.
3. Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shranjuje videoposnetke.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.



2. Priključite zvonec v električno vtičnico (v območju 4 metrov od zvonca). Ko LED indikator hitro utripa modro, pripravljen je za Wi-Fi povezavo.

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun


- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



- Za preverjanje pritisnite gumb za zvonec. Zazvoni zvonec, ki nakazuje da je povezava uspešna.
- Če omrežna povezava zvonca ne uspe, prilagodite položaj zvonca. Priporočljivo je, da zunanjo in notranjo enoto postavite v okviru 4 metrov.
- Zvonec dvakrat zapiska in LED indikator hitro utripa modro, kar označuje da omrežje ni povezano. Preverite omrežje in da imate pravilno Wi-Fi geslo.
- Zvonec dvakrat zapiska in indikator LED sveti modro, kar pomeni, da je omrežje je povezano, vendar se ni uspelo registrirati na platformo. Prosim preverite omrežje in uporabite svoj mobilni telefon.

Polnjenje:

- Izklopite alarm za nepooblaščen poseg (ang. tampering) v aplikaciji EZVIZ.
- S priloženim zatičem pritisnite v luknjo na dnu zvonca, medtem potisnite zvonec navzgor in ga nato snemite.
- Priključite zvonec v električno vtičnico prek napajalnika.



Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BD-DB2C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

