



9802041

Pomnilniška kartica microSD XC 64GB APACER UHS-I  
Class 10 + SD adapter

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev

UHS Speed Class 10 (10MB/sec najnižji prenos)  
Ustreza UHS-I specifikaciji, nova generacija hitrih kartic, nujna za vse najnovejše naprave. Primerna za pametne telefone, dlančnike in tablice. Izboljšana odzivnost kartice, hitrejše delovanje, primerna za večopravilnost. Primerna za Full HD 1080p video snemanje in 3D snemanje na mobilnih napravah. Vgrajena funkcija ECC (Error Correcting Code). Trenutno najhitrejša kartica na trgu. Spominska kapaciteta 64 GB. Skladnost s specifikacijo SD verzija 3.0. Format exFAT, primeren za Windows XP SP1, Vista in 7/8. Primeren samo za naprave ki podpirajo XC (Xtended Capacity - razširjena kapaciteta) kartice. Kompatibilna z SDMI digitalnimi avdio napravami, Podpira CPRM tehnologijo. Delovna napetost 2.7 do 3.6 V.



### Info:

SDXC standard

Združenje SDA je postavilo standardne specifikacije Verzija 3.0 za SDXC (SD Xtended capacity) kartice.

Bistvo Xtended Capacity ("razširjena kapaciteta") kartic:

Omogočeno je delovanje pri višjih in zelo visokih kapacitetah (od 32GB do 2TB), datotečni sistem je spremenjen iz FAT32 na exFAT- omogočene so višje hitrosti prenosa podatkov- prenos podatkov je povečan do 104MB/s pri UHS-I ali do 312MB/s pri UHS-II

SDXC uporabljajo samo naprave, ki ta format podpirajo. SDXC podpira večino naprav letnika 2013 in dalje(pred nakupom preverite če vaša naprava podpira XC kartice).

SDXC kartice NE DELUJEJO z napravami (fotoaparati, dlančniki, telefoni,...), ki podpirajo le SD ali SDHC standard, SDXC pa ne!

Orodje(windows & MAC) za formatiranje v efFAT format:

[https://www.sdcard.org/downloads/formatter\\_4/](https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/)

### Navodila za uporabo

Za to napravo ni potrebno namestiti nikakršnega dodatnega gonilnika. Kartico preprosto vtaknete v prosto režo na čitalcu ali v napravo, in le ta bo samodejno zaznana. Vsebina kartice je vidna preko »Auto Play« ali dvojnega klik na Moj računalnik, kjer je vidna kot dodatni zunanji disk. Z pomočjo LOCK stikala, ki se nahaja na kartici lahko zavarujete podatke pred izbrisanjem. Določene kartice imajo priložen adapter za pretvorbo v drugo obliko. Kartico preprosto vtaknete v adapter le tega pa nato vključite v željeno napravo.

**Firma in sedež proizvajalca:**

**Apacer Technology Inc., 4F, 75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi City, 221 Taipei County, Taiwan, R.O.C.**