



2140065

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank
10.000 20W, magsafe PPCX000203 črn

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Magnetic Wireless Power Bank je namenjen modelom serije iPhone 12 / 13 in novejših z podporo Apple Magsafe . Nanje se lahko poveže preko magnetov, kar zagotavlja popoln in močan oprijem, ter hiter in stabilen tok polnjenja. Pripomoček ustreza vsem standardom, tako da ga lahko vzamete s seboj na dopust, ko potujete z letalom. Popolnoma se prilepi na telefon in na zaslonu se prikaže stanje baterije.

Najpomembnejše lastnosti

Magnetno adsorpcijsko polnjenje samo za serijo iPhone 12/13 in novejše z podporo Apple Magsafe

20W brezžično in 60W PD hitro žično polnjenje

Žični in brezžični način dvojnega polnjenja, primeren za večino mobilnih telefonov

Digitalni zaslon baterije z velikim zaslonom in indikatorjem brezžičnega polnjenja

Tehnične lastnosti

Ime: Magnetni nosilec za brezžično hitro polnjenje Power Bank 10000mAh

Baterija: Litij-ionska polimerna baterija

Material: PC+ABS

Kapaciteta: 10000mAh / 3.85V / 38.5Wh

Nazivna zmogljivost: 5800mAh (5V/3A)

Stopnja pretvorbe energije: ≥75%

Vhod tipa C: 5V/3A; 9V/2A

Izhod tipa C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,5A

Izhodna moč brezžičnega polnjenja: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Skupna moč: 5V/3A

Velikost: 117,3*69,7*20,3 mm

Teža: približno

Paket vsebuje:

1x Powerbank, 1x Kabel tip C-C, 1x navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB rezo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).



Prva slika

Druga slika

Tretja slika




Figure 1
Adapter Charging




Figure 2
USB Charging




Figure 3
Charging Mobile phone

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

