



8001198

TECHTRADE

IP Kamera EZVIZ CS-C1C 2.0MP brezžična

NAVODILA ZA UPORABO

Notranja brezžična IP kamera C1C-B za video nadzor EZVIZ, za domačo rabo. Ponaša se z 2MP ter vidnim kotom H91°, V50°, D108°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 12m in se napaja preko USB priključka. Kamera omogoča snemanje na Micro SD kartico do 256GB, plačljivi cloud ali na snemalnik NVR določenih znamk* ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije. Kamera lahko zazna gibanje in ima mikrofonski ter zvočni in tako omogoča dvosmerno komunikacijo. Enostaven namestitev s QR kodo...

Kamera

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS
Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop
Vidni kot: H91°, V50°, D108°
Pritrditev objektiv: M12
Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklpom
DNR: 3D DNR
IR doseg: do 12m

Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080
Število sličic: 25fps 1920×1080
Video kodiranje: H.265

Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofonski in zvočnik

Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n)
Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Širina kanala: 20MHz
Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps
Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

Sistem

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika
Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB, plačljivi cloud ali na snemalnik NVR določenih znamk*
Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS.
Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja
Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

Splošno

Območje delovanja: temperatura -10°C~45°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)
Napajanje: 5 VDC / max 1A (preko mikro USB vmesnika)
Poraba: 3W MAX
Dimenzije: fi 63mm×103mm
Teža: 83g

Paket vsebuje

1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x USB kabel (3m), 1x Komplet za montažo, 1x Navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



Opis:

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava


Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda slika v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.


Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.



Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj.
V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče.
Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.




Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero z uporabo priloženega napajalnika priključite v električno omrežje.

Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.



2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
 - Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
 - Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
 - **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
 - Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.


Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere



Namestitev Micro SD pomnilniške kartice (izbirno):

1. Odstranite zaščitni pokrov
 2. Vstavite vašo micro SD kartico (ni priložena!) v režo kot je prikazano na sliki
 3. Nazaj namestite pokrov
 4. V EZVIZ aplikaciji kliknite **Storage Status** v vmesniku **Device Settings** za pregled stanja spominske kartice.
 5. Če je stanje spominske kartice prikazano kot **Uninitialized**, kliknite na stanje za inicializacijo spominske kartice
- Opomba: Stanje se po inicializaciji spremeni v **Normal** in kartica je pripravljena za snemanje.



Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-C1C** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

