



8001197

TECHTRADE

Video otroška varuška EZVIZ CS-BM1 Roza vgrajen akumulator

NAVODILA ZA UPORABO

Video otroška varuška EZVIZ CS-BM1 omogoča oddaljeno spremljanje vašega otroka. Izdelana je iz otroku prijaznih materialov in brez ostrih robov tako, da je njena uporaba popolnoma varna. Lahko jo namestite tudi na otroško posteljico ali v bližino igralne površine. Omogoča vam tudi snemanje v temi vendar brez motečih IR LED diod, ki bi lahko motile otroški spanec. Otroška varuška je brezžična in deluje na 2.4 GHz frekvenci in prenaša video v Full HD 1920x1080 kvaliteti. Ima tudi vhod za microSD kartico do velikosti 256GB ter vgrajeno 2000mAh baterijo za popolno brezžično delovanje. Ezviz aplikacija omogoča enostavno namestitev in veliko funkcij med njimi tudi kvalitetno dvosmerno komunikacijo ter shranjevanje posnetkov v oblak...

Video otroška varuška tako postane prijazen pomočnik, ki poenostavi vaša vsakodnevna starševska opravila. Video otroška varuška ima vgrajen 2MP CMOS Sensor in predvaja videoposnetke v Full HD kvaliteti. Vidni kot kamere znaša 100° (diagonalno), 85° (vodoravno), 46° (navpično) in ima tudi IR filter za nočno snemanje z oddaljenostjo do 5m. Video otroška varuška podpira več funkcij nadzora vašega otroka in vas obvesti v primeru, da zazna, da vaš otrok joka ali se močno premika. Kamera je brezžična in za svoje delovanje uporablja 2.4 GHz frekvenčno območje ter vam omogoča shranjevanje posnetkov na micro SD kartico z max. kapaciteto 256GB. Ezviz aplikacija je enostavna za uporabo in omogoča enostavno namestitev video otroške varuške.

Kamera

Slikovni senzor: 1/2,8-palčni senzor CMOS s progresivnim skeniranjem z 2 milijoni slikovnih pik

Minimalna osvetlitev: 0,1 luksa

Objektiv: 4 mm @ F1.6, vidni kot: 100° (diagonalno), 85° (vodoravno), 46° (navpično)

Filter IR: IR-cut filter s samodejnim preklpom

IR osvetlitev: Do 5 m / 16 ft

DNR odstranjevanje digitalnega šuma: 3D DNR

Video in avdio

Največja ločljivost 1920 x 1080

Hitrost sličit 15 sličit na sekundo (Samoprilagodljivo med omrežnim prenosom)

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Bitna hitrost videa: Full HD; Hi-Def; Standardno. Prilagodljiva bitna hitrost.

Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljivo

maks. Bitna hitrost: 1 Mb/s

Funkcije

Zaznavanje joka, dojenček zapuša posteljico, zaznavanje aktivnosti otroka

Pametni alarm: podpira

Dvosmerni pogovor: podpira

Samodejno predvajanje glasbe: podpira

Omrežje

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Hitrost prenosa 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Seznanjanje Wi-Fi: Seznanjanje z dostopno točko

Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Vmesniški protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Minimalne omrežne zahteve: 2 Mbps

Shranjevanje

Lokalna shramba: Podpira kartico microSD (do 256 GB)

Shramba v oblaku: Podpira shranjevanje EZVIZ CloudPlay (potrebna je naročnina)

Splošno

Pogoji delovanja: -10 °C do 45 °C (14 °F do 113 °F), vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Napajanje: DC 5 V / 2 A (Napajalnik se dokupi posebej)

Kapaciteta baterije: 2000 mAh

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



Opis:

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)


Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.



*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.



Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero priključite na napajanje z uporabo USB polnilca 5V/2A DC (ni priložen)

Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.



2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI




- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
 - Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
 - Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
 - **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
 - Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.



Namestitev Micro SD pomnilniške kartice (izbirno):

1. Odstranite zaščitni pokrov
 2. Vstavite vašo micro SD kartico (ni priložena!) v režo kot je prikazano na sliki
 3. Nazaj namestite pokrov
 4. V EZVIZ aplikaciji kliknite **Storage Status** v vmesniku **Device Settings** za pregled stanja spominske kartice.
 5. Če je stanje spominske kartice prikazano kot **Uninitialized**, kliknite na stanje za inicializacijo spominske kartice
- Opomba: Stanje se po inicializaciji spremeni v **Normal** in kartica je pripravljena za snemanje.




Montaža kamere

Naprava ni vodotesna. Prosimo, namestite jo le v zaprtih prostorih.

- Za boljšo nego dojenčka je priporočljivo namestiti kamero na okvir posteljice.
- Kamere ne nameščajte več kot 2 m nad tlemi, da se izognete poškodbam ob morebitnem padcu.

1. Zavrtite vrtljivi valj nosilca v nasprotni smeri urnega kazalca in dvignite zgornjo sponko podstavka nosilca, kot je prikazano na slika spodaj.



Vstavite podnožje na mesto, kamor želite namestiti napravo, in zavrtite vrtljivi valj da pritrdite kamero

Med namestitvijo je priporočljivo nastaviti občutljivost zaznavanja kamere v EZVIZ APP.

Po namestitvi je priporočljivo prilagoditi položaj leče (z nastavitvijo mehke palice nosilca) skozi pogled v živo v aplikaciji EZVIZ za najboljšo perspektivo spremljanja.

Opomba: Ne upogibajte pretirano mehke palice (nastavljiv del), da se izognete padcu kamere.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BM1** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

