



9118050

Tenda Wi-Fi6 AX USB adapter 300Mb nano
W311MI

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda brezžični USB mrežni nano adapter W311MI Wi-Fi 6 je vaš ključ do hitrega interneta. Je neopazen v USB reži vašega prenosnika, tako da ga ni treba odstraniti niti takrat, ko je vaš prenosnik shranjen v torbi. Z brezhibno združljivostjo z najnovejšim standardom IEEE 802.11ax boste dosegli hitrost prenosa do 300 Mbps

Strojna namestitev:

Vstavite medij v optični pogon ter namestite programsko opremo in gonilnike po spodnjih navodilih. Vstavite brezžični adapter v prsto USB režo vašega računalnika. Obvezno onemogočite vse druge brezžične mrežne kartice pred namestitvijo gonilnikov.

Programska namestitev:

Vstavite priložen medij v optični pogon. Pri samodejnem zagonu vsebine izberite *Run Tenda.exe*.


Izberite jezik angleščino (*English*) – slovenskega program ne podpira.

Podprite licenčno pogodbo kliknite na *I accept*, če se strinjate s pogoji in želite program uporabljati.



Izberite namestitev. Zgornja verzija je z gonilniki in s programom, spodnja le z gonilnikom.

Kliknite na gumb *Install*, da se namestitev prične.

Po končani namestitvi kliknite na *Finish* in vstavite adapter v USB režo. Gonilnik se bo samodejno namestil in na namizju bo nova ikona Tenda Wireless Utility.



Zaženite program (slika 1) in v zavihku *Site Survey* (slika 2) poiščite vaš usmerjevalnik. Če je geslo pravilno in povezava uspešna, vidite v zavihku status, da ste povezani (*Connected*) (slika3).



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda W311MI**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG