



8716013

TECHTRADE

Aten USB stikalo 3.2 4x4 US3344

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Aten US3344 je 4-portno USB 3.1 gen1 stikalo za deljenje USB naprav med štiri računalnika. USB 3.1 gen1 omogoča hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbps in je povratno združljiv z USB 2.0 in USB 1.1. Idealen za naprave, ki zahtevajo visoko pasovno širino, kot so USB docking station ali HD kamere.

Poleg tega ima US3344 priloženo stikalo za izbiranje aktivnega priključka, kar olajša izbiro računalnika, kateri potrebuje dostop do USB naprav.

Tehnične lastnosti:

Povezave z računalnikom: 4

Izbira priključka: priloženo stikalo

Vmesniki:

Računalnik: 4x USB tip-B ženski (moder)

Naprava: 4x USB tip-A ženski (moder)

Napajanje (izbirno): 1x USB mikro ženski (črn)

Dolžine kablov:

USB kabel:

2x USB 3.1 gen1 TipB-TipA kabel (1,2m)

2x USB 3.1 gen1 TipB-TipA kabel (1,8m)

2x USB 3.1 gen1 TipB-TipC kabel (1,8m)

Stikalo: 1,8m

LED: 2x LED za prikaz izbranega priključka (bel)

Temperatura delovanja: 0 - 40°C


Vlaga delovanja: 0 - 80% (brez kondenza)



Paket vsebuje: 1x Aten USB stikalo 3.2 4x4 US3344, 6x USB priključni kabel, 1x Stikalo za prekllop, 1x Navodila

Opis izdelka

1. Konzolni LED indikator
2. USB tip A prikllop periferne naprave (scanner,tiskalnik...)
3. USB mikro napajalni priključek
4. Stikalo za prekllop med aktivnim računalnikom
5. USB tip B prikllop za računalnike
6. Priključek za stikalo (za prekllop med računalniki)



Namestitev

1. Priključite USB 3.2 Gen 1 tip-A priključek priloženega kabla v vaš računalnik (US3344 podpira do 2 računalnika), USB tip-B priključek kabla pa v vaše US3344 stikalo.
2. Priključite USB periferne naprave v USB tip-A vmesnik US3344 stikala.
3. Priključite priloženo stikalo za preklapljanje v jack priključek na US3344.
4. S pritiskom na stikalo preklpate med aktivnim računalnikom (kateri računalnik je izbran vam pove konzolni LED indikator)
5. (Izbirno) Priključite napajalni kabel na USB mikro vmesnik US3344 stikala v primeru konfiguracije, ki za delovanje potrebuje dodatno napajanje

Shema namestitve

