



9108180

TECHTRADE

Tenda dostopna točka Wi-Fi 1500Mb repeater A23

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

Tenda brezžična dostopna točka 1500Mb repeater A23 ima 2x dual-band 5dBi anteni ki lahko dosežejo do 1200Mbps (5GHz) in 300Mbps (2.4GHz) hitrosti prenosov podatkov. Dostopna točka ima moški shuko 220V prikllop in 1x RJ45 mrežni vmesnik 100/1000 Mbps.

Tehnične lastnosti:

Vmesniki: 1 x 10/100/1000Mbps RJ45

Vrsta antene: 2 x 5dBi dvopasovni anteni

Hitrost prenosa podatkov:

5 GHz: 1201 Mbps

2,4 GHz: 300 Mbps

Moč antene:

2,4 GHz $\leq$ 20 dBm

5 GHz $\leq$ 23 dBm

Brezžični načini: Način repeater, način dostopne točke

Gumb: Gumb WPS

Gumb za ponastavitev

LED indikator: Signalna LED

Napajanje: 12V 1A

Poraba energije: do 11 W

Dimenzija: 123 x 72 x 47,5 mm

Brezžični standard: IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE802.11ax



Paket vsebuje: 1x Tenda dostopna točka Wi-Fi 1500Mb repeater A23, 1x Navodila

Opis

PWR – Sistem deluje normalno če je LED aktivna

Signal – aktivni LED, ko je A23 povezan z usmerjevalnikom, ter utripa ko se povezuje. Modra barva-dober signal do usmerjevalnika, rdeča – slab signal, LED ni aktiven-ni signala (prestavite A23 bližje usmerjevalnika)

WPS – aktivni LED, ko je A23 povezan z usmerjevalnikom preko WPS, ter utripa ko se WPS povezava vzpostavlja.

LAN – priključek za mrežni kabel do računalnika(repeater mode) ali do usmerjevalnika (AP mode).

RESET gumb – ponastavitev na tovarniške nastavitve če ga držite 7 sekund


Postavitev A23 kot podaljševalca signala

Upoštevajte teh par pravil za optimalno delovanje dostopne točke.

1.Najbolj primerna lokacija za dostopno točko(A23) je na polovici razdalje od vašega računalnika do usmerjevalnika kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Če to ni mogoče, postavite A23 bližje usmerjevalnika. Če je le mogoče naj LED brezžičnega signala deluje v modri barvi.

2.Manj motenj – boljša zanesljivost. Namestite A23 čim dlje od električnih naprav, ki lahko motijo delovanje. Npr. stropni ventilator, domače alarmne naprave, mikrovalovne pečice, računalniki, hladilniki, brezžični telefoni in njihove postaje.

3.Manj ovir – boljši prenos. Poskusite izbrati lokacijo A23 tako da je čim manj ovir do usmerjevalnika, ter tudi od A23 do vašega računalnika. Vsaka stena ali objekt je ovira. Raje postavite A23 na hodnik, kot v sobo polno pohištva.



Strojna namestitev in uporaba

OPOZORILO: pred namestitvijo A23 potrebujete podatke usmerjevalnika, kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Potrebujete SSID ime brezžičnega omrežja, vrsta zaščite omrežja(security mode), WPA algoritem(WPA Algorithms) ter geslo zaščite brezžičnega omrežja(Security Key). Zapišite si tudi IP naslov usmerjevalnika.

1. Vključite A23 v električno vtičnico blizu usmerjevalnika, kateremu želite povečati brezžično omrežje. Priporočamo da povežete z mrežnim kablom A23 in vaš računalnik. Lahko pa se tudi brezžično povežete.

Izberite omrežje Tenda_EXT, ki je odprto omrežje. Odprite brskalnik in vas samodejno preusmeri na vmesnik A23, ali pa vpišite v naslov brskalnika <http://re.tenda.cn>.


Vmesnik vas vpraša za izbiro uporabniškega imena in gesla. Izberite usmerjevalnik na katerega se želite povezati. Pritisnite »V redu« in vpišite ključ brezžičnega signala usmerjevalnika, na katerega se želite povezati. Pritisnite »Extend« in počakajte na potrdilo o uspešnem podaljšanju.

Če uporabljate brezžično povezavo do A23, je ta sedaj prekinjena. Izberite novo ustvarjeno podaljšano omrežje s končnico _EXT za uporabo 2.4GHz omrežja ali _5GEXT za uporabo 5GHz omrežja, geslo pa ima enako kot podaljšano omrežje.

2. Namestitev preko WPS funkcije. Vključite obe napravi, A23 naj bo blizu signala vašega usmerjevalnika. Držite gumb WPS ali QSS (preverite navodila vašega usmerjevalnika) 1 do 3 sekunde, da utripa LED WPS in v roku 2 minut držite gumb na A23, 1 do 3 sekunde. Ko se vklopi LED WPS je A23 povezan z usmerjevalnikom.

Povezavo lahko preverite preko brskalnika. WPS 2.0 podpira le WPA2 zaščito omrežja, zato poskrbite da vaš usmerjevalnik uporablja WPA2 zaščito. Ta način lahko uporabite le z usmerjevalniki, ki podpirajo WPS.

re.tenda.cn



Postavitev A23 kot dostopno točko

1. Vključite A23 v električno vtičnico in v LAN priključek vklopite kabel iz usmerjevalnika. Brezžično se povežite na A23 in pritisnite na »Switch Mode«, ter izberite »AP Mode«. Nato vpišite SSID brezžičnega omrežja in mu izberite geslo.
2. Ko se A23 znova zažene se lahko na novo ustvarjeno brezžično omrežje povežete z uporabo prej izbranega gesla.

Mrežne nastavitve računalnika

Za nastavitve dostopne točke lahko kadarkoli ponovno izberete <http://re.tenda.cn> naslov in popravite nastavitve. Če je naslov neuspešen pa v nadzorni plošči/Središče za omrežje in skupno rabo/Povezava lokalnega omrežja računalnika pravilno nastavite TCP/IP protokol mrežne kartice. V lastnostih / IP Protocol Version 4 nastavite na Uporabi ta naslov IP: Naslov IP 192.168.0.120, Maska podomrežja 255.255.255.0, Privzeti prehod 192.168.0.1 in Prednostni DNS 192.168.0.1. Ponovno zaženite računalnik.

1. Dostopno točko lahko nastavite preko internet raziskovalca. V naslovno vrstico internet raziskovalca vtipkajte IP naslov dostopne točke **192.168.0.254**.

Pogosta vprašanja in rešitve

V: Ko vpišem re.tenda.cn v brskalnik se ne prikaže Tenda vmesnik.

- a. Preverite, če LED PWR na A23 deluje. Če LED ni aktiven A23 nima napajanja.
- b. Preverite, če vaša mrežna kartica pridobi IP naslov med 192.168.0.1 in 192.168.0.253.
- c. Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

V: Kaj naredim v primeru da pozabim geslo za dostop do A23?

- a. Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda A23**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG