



9116182

TECHTRADE

Ruijie Reyee usmerjevalnik Wi-Fi 300Mb RG-EW300T

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Ruijie RG-EW300N je 4G LTE brezžični usmerjevalnik s SIM režo in hitrostjo do 300Mbps na 2,4GHz. Ima 4 ethernet prikllope, možnost stenske montaže in omogoča enostavno upravljanje preko aplikacije Reyee Router App na pametnem telefonu.

Tehnične lastnosti:

1x Prosta reža za Nano SIM mobilno kartico
Kategorija 4G: LTE KAT.4
Standardi Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost Wi-Fi4 do: 300Mb/s
Priporočeni brezžični uporabniki: do 8
Antena: 2x 2.4 GHz: 5 dBi
Vrata WAN: 1x 10/100 Base-T Port
Vrata LAN: 3x 10/100 Base-T Port
Napredna tehnologija: Repeater, Router, AP, WISP
Napajanje: DC 12V/1A

Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi 300Mb RG-EW300N, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel



PREGLED PRIKLJUČKOV


Hitra namestitvev

Dostop do interneta v samo 3 korakih

Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte kodo QR na zadnji strani paketa za spletno podporo.

① Kabel, ki povezuje internet ali modem, vstavite v vrata WAN in vklopite modem in usmerjevalnik.

Nano sim kartico obrnite z zlatimi kontakti navzgor, in vstavite v prosto režo na zadnji strani naprave.



Povežite se s SSID

»@Ruijie-sxxxx« ali »@Ruijie-mxxxx«

(xxxx so zadnje 4 številke naslova MAC) z mobilnim telefonom ali osebnim računalnikom. Konfiguracijska stran se bo prikazala samodejno ali pa z brskalnikom obiščete **192.168.110.1**.

Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte **kodo QR** na zadnji strani paketa za spletno podporo.

WLAN


✓ @Ruijie-sxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶

Browser

🌐 192.168.110.1

Konfiguracija je končana

Dokončajte vso konfiguracijo v skladu z navodili. Ko se prikaže "Konfiguracija uspeša", lahko dostopate do interneta.



SSID (ime omrežja)
ki ste ga izbrali

LED	Status	Opis
LED indikator stanja sistema	UGASNJEN	Usmerjevalnik ni vključen
	SVETI	Usmerjevalnik deluje normalno
	HITRO UTRIPA	Usmerjevalnik se zaganja ali ugaša
	POČASI UTRIPA	Ni dostopa do interneta
	HITRO UTRIPA 2x	Usmerjevalnik se ponastavlja na tovarniške nastavitve
	POČASI UTRIPA 1x IN HITRO UTRIPA 3X	Firmware (strojna programska oprema) je okvarjen

Pogosta vprašanja in odgovori

Zakaj po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta?

1. Preverite, ali je omrežna kartica konfigurirana kot DHCP.
2. Prepričajte se, da je računalnik povezan s katerim koli od vrat LAN in da je omrežna kartica povezana z internetom; sicer lahko zamenjate kabel in poskusite znova.
3. Znova odprite brskalnik (priporočamo uporabo Google Chrome) in ponovno obiščite 192.168.110.1.
4. Zamenjajte brskalnik.
5. Zamenjajte kabel ali računalnik.
6. Če vse te metode ne uspejo, obnovite tovarniške nastavitve (3 s držite gumb za ponastavitev).

Zakaj ne morem obiskati 192.168.110.1?

1. Preverite, ali je kabel priključen v skladu z navodili in ali indikator sveti.
2. Preverite vrsto internetne povezave.
 - a. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja račun/geslo, izberite PPPoE in vnesite svoj račun/geslo.
 - b. Če nimate računa, vendar lahko računalnik dostopa do interneta s povezavo z modemom, izberite DHCP.
 - c. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja statični naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, izberite Statični IP in vnesite podatke.
3. Če še vedno ne morete dostopati do interneta, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EW300T**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China