



9116188

TECHTRADE

Tenda usmerjevalnik MESH Wi-Fi6 AX 1500Mb set- 2 kos
EX3

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda EX3 je Mesh Wi-Fi 6 sistem je zasnovan za pokrivanje celotnega doma z Wi-Fi signalom za srednje in velike hiše. Opremljen je z visoko zmogljivimi moduli za izboljšanje signala in lahko pokrije do 200 m² z 2 točkami. EX3 podpira tehnologijo OFDMA in MU-MIMO, tako da je mogoče povezati več naprav hkrati, ne da bi zmanjšali zmogljivost. Enostavna nastavitev v 3 korakih.

Tehnične specifikacije

Standard & protokol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Ethernet vmesnik:

1x 10/100/1000Mbps WAN

1x 10/100/1000Mbps LAN

Antena: 2 x 3 dBi notranja antena

Gumb: 1 x gumb za ponastavitev

1x Gumb MESH

Moč: Vhod: AC 100-240V~50/60Hz

Izhod: DC 12V=1A

Dimenzija: 90*90*93 mm

Do 100 uporabnikov

Skupna povezava do 6 mesh naprav



Delavno območje:

Delovna temperatura: 0 ~ 40 °C

Temperatura shranjevanja: -40 ~ 70 °C

Delovna vlažnost: 10%~90% RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH brez kondenzacije

Paket vsebuje

1x Tenda usmerjevalnik MESH Wi-Fi6 AX 1500Mb set- 2 kos EX3, 1x UTP kabel, 1x Napajalnik, 1x Navodila

OPIS USMERJEVALNIKA


1x 10/100/1000Mbps WAN/LAN RJ45 vmesnik (na primarnem EX3 deluje kot WAN na preostalih kot LAN priključek)

1x 10/100/1000Mbps LAN RJ45 vmesnik

1x MESH gumb

1x DC 12V napajalni priključek

1x Reset gumb



Pokritost območja	do 200m ² (z dvema EX3)
Max. št. usmerjevalnikov mesh	6 EX3 (pokritost do 465m ²)
Max. št. povezanih naprav	40 naprav


1. NAMESTITEV TENDA WIFI APLIKACIJE

Na svojo pametno napravo namestite **Tenda WiFi** aplikacijo iz Google Play, če imate Android napravo ali iz App Store, če imate iOS napravo. Lahko pa jo namestite s skeniranjem spodnje QR kode.



2. PRIKLJUČITEV PRIMARNEGA USMERJEVALNIKA EX3

Priključite mrežni kabel iz kablskega/xDSL modema na WAN vrata usmerjevalnika. Če je LED ugasnjena, preverite napajanje in kable med modemom in usmerjevalnikom. Če je EX3 sekundarni usmerjevalnik v omrežju lahko WAN vrata uporabite kot LAN vrata za priklop računalnika.



3. POVEZAVA EX3 NA INTERNET

1. Pojdite na Wi-Fi nastavitve vaše naprave, in izberite SSID EX3, ter vpišite geslo omrežja (SSID in privzeto geslo se nahajata na spodnji strani EX3 usmerjevalnika).
2. Zaženite Tenda WiFi aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu za povezavo EX3 na internet. Ko je EX3 uspešno povezana na internet, bo LED gorela zeleno.

4. PRIKLJUČITEV SEKUNDARNEGA EX3 NA INTERNET

1. Vsako enoto namestite:
 - a. V odprt prostor za optimalno delovanje
 - b. Enoto ne namestite v bližino električnih naprav z močnimi motnjami (npr. mikrovalovne pečice, hladilniki,...)
2. Priključite EX3 na priložen napajalnik
3. Počakajte minuto, dokler se ne prižge LED lučka, ki pove kako dober je signal:

	Gori zelena	Odlična povezava
	Gori rumena	Dobra povezava
	Gori rdeča	Nima povezave

TEŽAVE IN REŠITVE

1. Kako spremeniti SSID in geslo

- Namestite Tenda WiFi aplikacijo iz koraka 1 in jo zaženite
- Kliknite na »Settings« v spodnjem desnem kotu, ter izberite »Wireless Settings«, spremenite SSID in geslo ter kliknite na »Save«
- Potrebna je ponovna povezava mobilnih naprav z novim SSID in geslom

2. Kako odstranim EX3 iz obstoječega omrežja?

- V Tenda WiFi aplikaciji kliknite »...« v zgornjem desnem kotu in izberite »Delete«
- Pozor:** Operacija odstranitve usmerjevalnika iz omrežja ga ponastavi na tovarniške nastavitve

3. Ali lahko dodam nove EX3 usmerjevalnike za razširitev brezžičnega omrežja?

- Zaženite Tenda WiFi aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu, ko aplikacija zazna nov EX3
- Če aplikacija ne zazna novega EX3, kliknite na »Settings« in »Add Nova« ter sledite navodilom na zaslonu

4. Ponastavitev EX3 na tovarniške nastavitve

- Vsi usmerjevalniki v brezžičnem sistemu morajo biti priklopljeni na napajanje
- Nato na primarnem EX3 usmerjevalniku držite RST gumb 6 sekund
- Ko začne LED indikator utripati hitro spustite RST gumb
- Celoten sistem se ponastavi na tovarniške nastavitve

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **EX3**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si