



5550030

TECHTRADE

Tipkovnica SBOX bluetooth 5.0 BT-05
SLO super slim črna

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnične lastnosti:

Bluetooth tipkovnica primerna za pametne telefone, tablice, PC-je ali pametne televizorje

Bluetooth 5.0 standard

Možnost preklopa za OS s tipkami na tipkovnici (Android, Windows, iOS)

Super tanek dizajn

Vgrajena polnilna baterija: Litijeva 300mAh

Napajanje: Priložen USB kabel TipA-TipC

Tipkovnica ima samodejni preklap v način varčevanja energije za podaljšanje življenja baterij

Podprti OS: Windows 10, 11, iOS, Android

Dimenzije: 284x120x21mm

Teža: 280g

Barva: črna



Paket vsebuje: 1x SBOX tipkovnica bluetooth 5.0 črna BT-05S/HR, 1x USB kabel, 1x Navodila

Polnjenja

1. Vgrajena polnilna litijeva baterija - Tipkovnico polnite preko priloženega USB kabla TipA- TipC.

Tipkovnica ima vgrajeno 300 mAh polnilno litijevo baterijo.

Čas polnega polnjenja: približno 1–1,5 ure.

Čas delovanja ob polni bateriji: do 150 ur.

Uporabljena je vzdržljiva litijeva baterija, ki omogoča normalno uporabo več tednov (lahko jo polnite kadarkoli). Če tipkovnice dlje časa ne uporabljate, priporočamo, da jo izklopite, da preprečite praznjenje baterije in tako podaljšate njeno življenjsko dobo.

Indikatorji

1. Indikatorji na tipkovnici

1.1. Indikator za velike črke (CAP): modra lučka

Ko je tablica uspešno povezana s tipkovnico, pritisnite tipko CAP na tipkovnici. Če je indikator modro osvetljen, lahko vnašate velike črke. Če indikator ne sveti, vnašate male črke.

1.2. Indikator Bluetooth (BT): modra lučka

Ko povezujete tipkovnico s tablico, sveti modra lučka in označuje vstop v način seznanjanja. Lučka bo neprekinjeno utripala (3 minute), dokler tipkovnica ne bo uspešno povezana s tablico. Nato se bo samodejno ugasnila.

1.3. Indikator napajanja: modra lučka

Ob vklopu tipkovnice sveti modra lučka, ki se po 3 sekundah samodejno ugasne.

1.4. Indikator prazne baterije: modra lučka

Ko napetost baterije pade pod 3,0 V, modra lučka utripne – to pomeni, da je potrebno napolniti tipkovnico. Za polnjenje uporabite priložen kabel USB tipa C.

1.5. Indikator polnjenja: rdeča lučka

Med polnjenjem tipkovnice sveti rdeča lučka. Ko je tipkovnica popolnoma napolnjena, se lučka ugasne.

Priporočila za vzdrževanje:

Pri čiščenju naprave uporabljajte suho in mehko krpo, izogibajte se uporabi agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino naprave. Ne poskušajte čistiti notranjosti naprav.

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG