



1560023

TECHTRADE

Baseus akumulatorski polirnik ekscentrični CRDLQ-B01

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus brezžični polirni stroj s hitrostjo 3800 ± 200 vrt/min zagotavlja učinkovito in gladko poliranje. Ima 2 stopnji hitrosti, deluje do 45 minut, primeren je za dom in avto, ekscentrična gred pa enakomerno porazdeli vosek in prepreči prekomerno poliranje. Odličen je tudi za osvežitev motnih avtomobilskih žarometov.

Tehnične lastnosti:

- Model: CRDLQ-B01
- Funkcija: Voskanje in poliranje vozil
- Barva: Črna
- Material: Aluminijeva zlitina + PC plastika

Delovanje

- Hitrost: 3800 ± 200 vrt/min
- Stopnje hitrosti: 2
- Raven hrupa: <75 dB
- Tip uporabe: Brezžična, električna

Napajanje in baterija

- Vrsta priključka: USB-C (Type-C)
- Vhodna napetost: 5 V / 2 A
- Nazivna moč: 30 W
- Napetost: 7,4 V
- Tok: 4 A
- Kapaciteta baterije: 4000 mAh
- Čas polnjenja: 4–5 ur
- Čas delovanja: 45 minut



Paket vsebuje: 1x Baseus akumulatorski polirnik ekscentrični CRDLQ-B01, 3x Polirna gobica, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Navodila za uporabo

1. Priprava naprave

Polnjenje naprave

1. Pred prvo uporabo polnilno napravo popolnoma napolnite.
2. Priključite priloženi USB Type-C kabel v vhodni port polirnika in v ustrezni 5V/2A USB polnilnik (ni priložen).
3. Čas polnjenja znaša približno 4–5 ur.
4. Indikatorske lučke baterije prikazujejo stanje polnjenja.

Namestitev polirne plošče

1. Izberite ustrezno polirno ploščo za vaše delo (ravna pena, vafljasta pena ali volna).
2. Plošče se pritrdijo z Velcro trakom.
3. Poravnajte ploščo s polirno glavo in pritisnite, da se varno pritrdijo.

Priprava površine

1. Površina, ki jo boste polirali, mora biti čista in suha.
2. Odstranite umazanijo, prah ali druge delce, ki bi lahko povzročili praske.

2. Navodila za uporabo

Nanesti polirno sredstvo / vosek

1. Nanesite majhno količino izbranega polirnega sredstva ali voska neposredno na polirno ploščo ali površino.
2. Ne nanašajte preveč produkta.

Vklop naprave

1. Pritisnite gumb za vklop.

Nastavitev hitrosti

1. Naprava ima dve nastavitvi hitrosti.
2. Pritisnite gumb za spremembo hitrosti, da preklapljate med nižjo in višjo hitrostjo (do 3800 RPM), glede na vrsto dela in želeni učinek.

Poliranje

1. Preden vklopite motor, položite polirno ploščo ravno na površino, da preprečite razprševanje sredstva.
2. Premikajte polirnik v enakomernem, prekrivajočem vzorcu, z rahlim do srednjim pritiskom.
3. Ekscentrično gibanje glave preprečuje prekomeren pritisk na enem mestu in omogoča varno in enakomerno nanos.
4. Za večje površine polirajte v manjših odsekih, da zagotovite enakomerno in temeljito poliranje.

Nadzor baterije

1. Spremljajte indikator baterije.
2. Naprava omogoča približno 45 minut dela z enim polnim polnjenjem.

Izklop naprave

1. Ko končate, pritisnite gumb za izklop.

Odstranjevanje ostankov

1. Morebitne ostanke polirnega sredstva ali voska obrišite s čisto mikrovlakensko krpo.

3. Vzdrževanje

Čiščenje plošč

1. Po vsaki uporabi odstranite polirno ploščo in jo temeljito očistite.
2. Pene operite z blagim milom in vodo, nato jih posušite na zraku.
3. Volnene plošče lahko zahtevajo posebna čistilna sredstva.
4. Plošče morajo biti popolnoma suhe pred shranjevanjem ali ponovno uporabo.

Čiščenje naprave

1. Očistite ohišje naprave z mehko, vlažno krpo.
2. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij ali abrazivnih čistil.
3. Pazite, da tekočina ne pride v polnilni port ali ventilacijske odprtine.

Shranjevanje

1. Napravo in dodatke shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in ekstremnih temperatur.
2. Hranite izven dosega otrok.

Skrb za baterijo

1. Za optimalno življenjsko dobo baterije se izogibajte pogostemu popolnemu praznjenju.
2. Napravo napolnite, ko indikator pokaže nizko stanje baterije.
3. Če boste napravo dlje časa neuporabljali, napolnite baterijo do približno 50 % vsakih nekaj mesecev.

4. Pogostejši problemi in rešitve

Problem	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Baterija je prazna	Napolnite napravo (4–5 ur)
Polirna plošča se ne pritrdi	Velcro je umazan ali obrabljen	Očistite Velcro; po potrebi zamenjajte ploščo
Slabši učinek poliranja	Plošča je umazana ali obrabljena; baterija je nizka	Očistite ali zamenjajte ploščo; napolnite baterijo
Naprava se nenadoma ustavi	Baterija je prazna; zaščita pred preobremenitvijo	Napolnite baterijo; zmanjšajte pritisk med uporabo

5. Nasveti uporabnikom

1. Pred začetkom poliranja vedno poskrbite, da je baterija popolnoma napolnjena za optimalno moč in enakomeren rezultat.
2. Za najboljše rezultate polirajte na hladni površini in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
3. Za različne faze uporabe uporabite različne plošče: ena za nanos polirnega sredstva, druga za poliranje in tretja za nanos voska ali zaščitnega premaza.
4. Začnite z najnižjo hitrostjo in jo po potrebi postopoma povečujte, predvsem na občutljivih površinah ali z novimi sredstvi.
5. Redno čistite polirne plošče, da ohranite njihovo učinkovitost in podaljšate življenjsko dobo.

OPOZORILO:

Uporaba Baseus polirne naprave je primerna le za izkušene in usposobljene osebe. Napravo uporabljajte na lastno odgovornost.

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska