



**8001292**

**TECHTRADE**

EZVIZ IP kamera 4.0MP + 4.0MP brezžična  
PT CS-H6c Dual (4MP,W1)

## NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ H7c Dual združuje fiksni in panoramski objektiv za celovito pokritost prostora. Spodnji objektiv zajema statično območje in zazna gibanje, zgornji objektiv pa se motorno obrača za 360 stopinj ter sledi zaznani osebi. Kamera ponuja ločljivost Dual 2K+, barvni nočni vid, samodejni preklop dnevnega in nočnega načina ter digitalni širokodinamični razpon.

### Tehnične lastnosti:

- Model: CS-H7c Dual
- Barva: Bela
- Dimenzije: 88 x 88 x 131.5 mm
- Teža: 270 g
- Vrsta naprave: brezžična notranja IP kamera PT Dual

### Kamera:

- Ločljivost: 2K+ + 2K+
- Tip tipala: 1/3 Progressive Scan CMOS
- Največja ločljivost: 2560 x 1440
- Hitrost sličit: do 30 fps
- Objektiv fiksni: 2.8 mm F1.6, kot: 108° diagonalno, 92° horizontalno, 50° vertikalno
- Objektiv PT: 6 mm F1.6, kot: 60° diagonalno, 51° horizontalno, 28° vertikalno
- Mount: M12
- IR doseg: do 10 m
- Dnevni/nočni način z IR filtrom
- 3D DNR
- Digitalni WDR

### Video:

- Kompresija: H.264, H.265
- Bitrate: prilagodljiv

### Zaznavanje:

- Zaznavanje gibanja
- AI zaznavanje človeške figure
- Zaznavanje hrupa
- Patrolni način

### Shranjevanje:

- Reža za microSD do 512 GB

### Povezljivost:

- WiFi standardi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Frekvenčni razpon: 2.4 GHz in 5 GHz
- Širina kanala: 20 MHz (2.4 GHz), 80 MHz (5 GHz)
- Varnost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal
- Največje hitrosti: po navedbi za 2.4 in 5 GHz
- Izhodna moč EIRP: 20 dBm
- Ojačenje anten: 2.56 dBi pri 2.48 GHz, 3.18 dBi pri 5.22 GHz
- RJ45 10/100 Mbps
- AP način seznanjanja

### Napajanje:

- Poraba: do 8 W
- Napajanje: DC 5 V / 2 A
- Priključek: USB Tip C



### Delovanje:

- Temperatura: -10 do 45 °C
- Vlaga: do 95 % (nekondenzirajoča)

### Certifikati:

- CE, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, UL

**Paket vsebuje:** 1x EZVIZ IP kamera 4.0MP brezžična PT Dual CS-H7c (4MP+4MP), 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Šablona za vrtanje, 1x Montažna plošča, 1x Set vijakov, 1x Navodila

### OPOMBA:

*Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.*

### LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)


Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

### Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo (1).
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (2).
3. Privijte priloženi nosilec (3).
4. Kamero namestite na privit nosilec.
5. Kamero zavrtite v smeri urinega kazalca (5).
6. Kameri nastavite željene kote objektiv (to motorizirana).




Poravnajte nosilec in dno kamere (4.)

storite preko aplikacije, saj je kamera

### Uporaba kamere:

#### 1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.



#### 2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI




- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

### 3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun



**Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.**

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve



### Namestitev Micro SD pomnilniške kartice (izbirno):

1. Potisnite lečo navzgor dokler ne zagledate reže za spominsko kartico
  2. Vstavite vašo micro SD kartico (ni priložena!) v režo kot je prikazano na sliki
  3. V EZVIZ aplikaciji kliknite **Storage Status** v vmesniku **Device Settings** za pregled stanja spominske kartice.
  4. Če je stanje spominske kartice prikazano kot **Uninitialized**, kliknite na stanje za inicializacijo spominske kartice
- Opomba: Stanje se po inicializaciji spremeni v **Normal** in kartica je pripravljena za snemanje.



--- Ta stran navzgor

## Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

## Poenostavljena izjava EU o skladnosti

" **EZVIZ Europe B.V.**" izjavlja, da je ta model, **CS-H6c Dual**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

[www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)