



9903098

TECHTRADE

Ecoflow prenosna polnilna postaja 1024Wh DELTA 3
Classic 1kVh

NAVODILA ZA UPORABO

EcoFlow DELTA 3 Classic je zmogljiva prenosna napajalna postaja za uporabo na terenu, v kampiranju ali kot rezervni vir energije. Z zmogljivostjo 1024 Wh in stalno izhodno močjo 1800 W omogoča napajanje različnih naprav, medtem ko funkcija X-Boost podpira porabnike do 2400 W. Primerna je tudi za občutljivo opremo, saj z UPS funkcijo omogoča hiter preklop napajanja v 10 ms.

Naprava podpira več načinov polnjenja, vključno z omrežnim, solarnim in generatorskim. Hitro AC polnjenje doseže visoko kapaciteto v kratkem času, upravljanje pa je omogočeno prek aplikacije z WiFi in Bluetooth povezavo. LFP baterija zagotavlja dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje.

- Izhodna moč 1800 W z zagonsko močjo do 3600 W
- X-Boost podpora za naprave do 2400 W
- Hitro polnjenje prek AC, solarno ali generator
- UPS funkcija s preklpom v 10 ms
- Upravljanje prek aplikacije z WiFi in Bluetooth
- LFP baterija za daljšo življenjsko dobo

Tehnične lastnosti:

- Model: DELTA 3 Classic
- Barva: siva
- Dimenzije: 398 x 200 x 283 mm
- Teža: 12,1 kg
- Baterija: LFP
- Hrup: <30 dB (600 W), <40 dB (1200 W)

Zmogljivost:

- Kapaciteta: 1024 Wh
- Največja moč: 1800 W
- Zagonska moč: 3600 W
- X-Boost moč: do 2400 W
- Izhodna napetost: 230 V
- Število izhodov: 5
- AC vtičnice: 3
- UPS funkcija: 10 ms

Povezljivost in upravljanje:

- WiFi: Da
- Bluetooth : Da
- Aplikacija: Da

Vhodi in izhodi:

- AC polnjenje: do 1400 W
- Solarno polnjenje: do 500 W
- Generatorsko polnjenje: do 1400 W
- USB-A: 1x 12 W
- USB-C: 1x 100 W, 1x 30 W

Temperatura delovanja:

- Praznjenje: -10 °C do 45 °C
- Polnjenje: 0 °C do 45 °C
- Shranjevanje: -10 °C do 45 °C



Paket vsebuje: 1x Ecoflow prenosna polnilna postaja 1024Wh DELTA 3 Classic 1kVh, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Navodila za uporabo

1. Vkllop izdelka

Ko je naprava izklopljena, na kratko pritisnite glavno stikalo za vklop, da vklopite napajanje.

2. Izklop izdelka

Za izklop naprave pritisnite in držite glavno stikalo za vklop.

Ko je priključen vir za polnjenje, naprave ni mogoče izklopiti.

3. USB izhodni priključek

USB izhod (USB-A ali USB-C) lahko uporabljate, ko je glavno napajanje vklopljeno.

4. AC izhodne vtičnice

Ko je glavno napajanje vklopljeno, na kratko pritisnite stikalo za AC izhod, da omogočite uporabo AC izhodnih vtičnic.

5. Ponovno na kratko pritisnite isto stikalo, da ga izklopite.

(Menjava frekvence: ko je AC napajanje vklopljeno, pridržite gumb za AC napajanje 10 sekund, da spremenite frekvenco, ali uporabite aplikacijo za spremembo frekvence.)

6. Upravljanje prek aplikacije EcoFlow (APP Control)

Ko je glavno napajanje vklopljeno, se modul Wi-Fi in Bluetooth samodejno aktivirata.

Uporabnik lahko napravo poveže z aplikacijo prek povezave Bluetooth.

Če želite napravo upravljati na daljavo in imate usmerjevalnik (router), lahko za povezavo uporabite omrežje Wi-Fi.

Uporaba

1. Uporaba in shranjevanje

Izdelek uporabljajte ali shranjujte v okolju s temperaturo med 20 °C in 30 °C, stran od vode, toplote in kovinskih predmetov.

2. Dolgotrajno shranjevanje

Če izdelek ne uporabljate dalj časa, ga vsakih tri mesece napolnite do približno 60 %.

Če je izdelek predolgo neaktiven in ima zelo nizko napetost, lahko pride do nepopravljive poškodbe baterijskih celic, kar skrajša življenjsko dobo izdelka.

Izdelek ne bo zajet v garanciji, če ni bil polnjen ali prazen več kot 6 mesecev.

3. Temperaturna varnost

Zaradi varnosti izdelka ga ne shranjujte dlje časa v okolju z višjo temperaturo od 45 °C ali nižjo od –10 °C.

4. Globoka zaščita baterije

Če je bil izdelek predolgo neuporabljen in ima baterija zelo nizko napetost, bo prešel v način globoke zaščite (deep sleep mode).

V tem primeru izdelek najprej napolnite, preden ga ponovno uporabite.

Firma in sedež proizvajalca: EcoFlow Inc., Fuyuan 1, 518100 Shenzhen, Kitajska