



9903097

TECHTRADE

Ecoflow prenosna polnilna postaja 572Wh RIVER 3 Max

NAVODILA ZA UPORABO

EcoFlow RIVER 3 Max je prenosna polnilna postaja s skupno kapaciteto 572 Wh, sestavljena iz osnovne enote (286 Wh) in dodatne baterije EB300 (286 Wh). Zagotavlja izhodno moč 600 W, z uporabo X-Boost tehnologije pa omogoča napajanje naprav do 1200 W. Primerna je za napajanje mobilnih naprav, prenosnikov, hladilnikov ali manjših gospodinjskih aparatov.

Zasnova je modularna, saj je postaja sestavljena iz dveh ločenih delov, ki ju je mogoče enostavno razstaviti in uporabljati skupaj kot celoto ali posamezno, odvisno od potreb uporabnika.

- Izhodna moč do 600 W, do 1200 W z X-Boost
- LiFePO4 baterija z dolgo življenjsko dobo
- GaN tehnologija za učinkovito in tiho delovanje
- UPS funkcija s preklpom pod 10 ms
- Polnjenje preko AC, solarnega vhoda, avtomobila ali USB-C
- IP54 zaščita pred prahom in vodo
- Modularna zasnova iz dveh delov (osnovna enota + baterija) z možnostjo posamezne uporabe

Tehnične lastnosti:

- Model: RIVER 3 Max
- Kapaciteta baterije: 572 Wh
- Tip baterije: LiFePO4
- Življenjska doba: 3000 ciklov do 80 % kapacitete
- Izhodna moč: 600 W (stalna), 1200 W (maksimalna)
- Zaščita: IP54

Povezljivost:

- WiFi: da
- Bluetooth: da

Izhodi:

- USB Tip-A: 2 x 18 W
- USB Tip-C: 1 x 100 W
- AC izhod: 1 x 230 V (EU Schuko)
- DC izhod: 1 x 12 V / 126 W

Vhodi in napajanje:

- AC polnjenje: Do 360 W
- Solarni vhod: XT60, 220 W, 11–55 V, 13 A
- Čas polnjenja (AC): Približno 1 ura

Paket vsebuje: 1x Ecoflow prenosna polnilna postaja 572Wh RIVER 3 Max, 1x Napajalni kabel, 1x Kabel USB Tip-B na Tip-A, 1x Navodila

Navodila za uporabo

1. Vklop izdelka

Ko je naprava izklopljena, na kratko pritisnite glavno stikalo za vklop, da vklopite napajanje.

2. Izklop izdelka

Za izklop naprave pritisnite in držite glavno stikalo za vklop.

Ko je priključen vir za polnjenje, naprave ni mogoče izklopiti.

3. USB izhodni priključek

USB izhod (USB-A ali USB-C) lahko uporabljate, ko je glavno napajanje vklopljeno.



4. AC izhodne vtičnice

Ko je glavno napajanje vklopljeno, na kratko pritisnite stikalo za AC izhod, da omogočite uporabo AC izhodnih vtičnic.

5. Ponovno na kratko pritisnite isto stikalo, da ga izklopite.

(Menjava frekvence: ko je AC napajanje vklopljeno, pridržite gumb za AC napajanje 10 sekund, da spremenite frekvenco, ali uporabite aplikacijo za spremembo frekvence.)

6. Upravljanje prek aplikacije EcoFlow (APP Control)

Ko je glavno napajanje vklopljeno, se modul Wi-Fi in Bluetooth samodejno aktivirata.

Uporabnik lahko napravo poveže z aplikacijo prek povezave Bluetooth.

Če želite napravo upravljati na daljavo in imate usmerjevalnik (router), lahko za povezavo uporabite omrežje Wi-Fi.

Uporaba

1. Uporaba in shranjevanje

Izdelek uporabljajte ali shranjujte v okolju s temperaturo med 20 °C in 30 °C, stran od vode, toplote in kovinskih predmetov.

2. Dolgotrajno shranjevanje

Če izdelek ne uporabljate dalj časa, ga vsakih tri mesece napolnite do približno 60 %.

Če je izdelek predolgo neaktiven in ima zelo nizko napetost, lahko pride do nepopravljive poškodbe baterijskih celic, kar skrajša življenjsko dobo izdelka.

Izdelek ne bo zajet v garanciji, če ni bil polnjen ali prazen več kot 6 mesecev.

3. Temperaturna varnost

Zaradi varnosti izdelka ga ne shranjujte dlje časa v okolju z višjo temperaturo od 45 °C ali nižjo od –10 °C.

4. Globoka zaščita baterije

Če je bil izdelek predolgo neuporabljen in ima baterija zelo nizko napetost, bo prešel v način globoke zaščite (deep sleep mode).

V tem primeru izdelek najprej napolnite, preden ga ponovno uporabite.

Firma in sedež proizvajalca: EcoFlow Inc., Fuyuan 1, 518100 Shenzhen, Kitajska