



8601023

TECHTRADE

Navee električni skiro Easyride E25 Pro

NAVODILA ZA UPORABO

NAVEE Easyride 25 Pro električni skiro z zložljivo zasnovano za lažji prenos in LED zaslonom, 21,6 V 10,2 Ah baterijo, dosegom do 25 km, nosilnostjo do 90 kg in hitrostjo do 25 km/h. Opremljen z vzmetenjem sprednjih vilic, 8,5-palčnimi pnevmatikami, dvojnimi zavornimi sistemom in IPX5 vodoodpornostjo.

NAVEE Easyride 25 Pro je električni skiro za mestno uporabo, zasnovan za vsakodnevne vožnje in enostavno prenašanje. Lahka zložljiva konstrukcija omogoča hitro zlaganje in priročno shranjevanje, medtem ko vzmetenje sprednjih vilic zmanjšuje tresljaje pri vožnji po neravnih površinah, tlakovcih in mestnih cestah.

Motor z nazivno močjo 300 W in največjo močjo 480 W omogoča vožnjo do hitrosti 25 km/h ter premagovanje naklonov do 14 %. Skiro uporablja 8,5-palčne votle pnevmatike brez vzdrževanja, ki izboljšajo stabilnost in absorpcijo udarcev. Za večjo varnost sta vgrajena sprednji zavorni sistem EABS in zadnja bobnasta zavora.

- Zložljiva in lahka konstrukcija za enostavno prenašanje
- Motor 300 W z največjo močjo 480 W
- Vzmetenje sprednjih vilic za zmanjšanje tresljajev
- 8,5-palčne pnevmatike brez potrebe po vzdrževanju
- Sprednji EABS in zadnja bobnasta zavora
- Vodoodpornost po standardu IPX5

Tehnične lastnosti:

- Model: NAVEE Easyride 25 Pro
- Barva: Črna
- Hitrost: 25 km/h
- Doseg: 25 km
- Maksimalni naklon: 14 %
- Nosilnost: 90 kg
- Teža: 15,9 kg

Dimenzije:

- Dimenzije razgrnjenega skiroja: 1105 x 475 x 1155 mm
- Dimenzije zloženega skiroja: 1105 x 472 x 500 mm

Motor in zmogljivost:

- Nazivna moč: 300 W
- Maksimalna moč: 480 W
- Različica za Švedsko: 250 W / 480 W

Baterija in napajanje:

- Kapaciteta baterije: 21,6 V 10,2 Ah
- Čas polnjenja: 8 ur
- Sistem upravljanja baterije BMS: da
- Zaščita pred kratkim stikom
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Dvosmerna zaščita pred prenapolnjenostjo
- Dvosmerna zaščita pred prekomernim praznjenjem
- Temperaturna zaščita
- Samodejno spanje ob prenizki napetosti

Pnevmatike in vzmetenje:

- Velikost pnevmatik: 8,5 palca
- Tip pnevmatik: votle pnevmatike brez vzdrževanja
- Vzmetenje: sprednje vilice



Zavorni sistem:

- Sprednja zavora: EABS
- Zadnja zavora: bobnasta zavora

Osvetlitev:

- Sprednja luč: žaromet
- Zadnja luč: da
- Kazalniki smeri: ne

Odpornost:

- Vodoodpornost: IPX5

Paket vsebuje: 1x Navee električni skiro Easyride E25 Pro, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

MONTAŽA Pomembno! Pred prvo uporabo sestavite skiro

Postavite stojalo (kickstand) in dvignite steblo (stem), dokler ni popolnoma v pokončnem položaju. Nato potisnite ročico za hitro sproščanje navznoter do konca.

Namestite krmilo na steblo in pazite, da ga namestite v pravilni smeri. Sledite oštevilčenemu vrstnemu redu na ilustraciji in s priloženim imbus ključem najprej predzategnite štiri vijake. Preverite, ali je krmilo pravilno nameščeno, in nato vijake temeljito zategnite.

Polnjenje akumulatorja

Skiro je popolnoma napolnjen, ko LED indikator na polnilcu spremeni barvo iz rdeče v zeleno.

⚠ OPOZORILO:

Uporabljajte samo baterijo T2417-B64A in samo napajalnik FY0422521500E.

Polnite skiro v notranjih prostorih, nikoli ga ne izpostavljajte dežju.

Če je skiro izklopljen približno en mesec in je nivo baterije pod 30 %, preide v sleep mode (način spanja). V tem primeru se ne da vklopiti. Za izhod iz sleep mode ga priključite na polnilec za približno 3 sekunde.

Povezava z aplikacijo NAVEE (obvezno pri prvi uporabi)

Opomba za vašo varnost: Nov skiro ni popolnoma aktiviran, dokler ga ne povežete z mobilnim telefonom. Po vklopu bo nenehno piskal in omejen na hitrost 10 km/h.

Prenesite in namestite aplikacijo NAVEE (iz Google Play ali App Store).

Registrirajte se ali se prijavite.

Vklopite skiro – utripajoča ikona Bluetooth pomeni, da čaka na povezavo.

V aplikaciji izberite »Link my device« in sledite navodilom.

Po aktivaciji sledi varnostni tutorial v aplikaciji. Po uspešni aktivaciji piskanje preneha in omejitev hitrosti se odpravi.

Zagon, pospeševanje in zaviranje

Pred vsako vožnjo obvezno nosite čelado, ščitnike za roke/zapesti, kolena in komolce ter drugo zaščitno opremo.

Stopite z eno nogo na desko, z drugo nogo se rahlo odrinete od tal. Ko skiro začne drseti, postavite obe nogi na desko in rahlo pritisnite ročico za pospeševanje.

Opomba: Motor se vklopi šele, ko hitrost doseže 5 km/h (zaradi varnosti).

PARKIRANJE – OPOZORILO

Ne parkirajte skiroja na klancu ali nagnjeni površini.

Stojalo mora biti vedno na ravni podlagi.

1. Pomembna opozorila pred prvo uporabo

Preberite navodila proizvajalca in ta navodila v celoti pred prvo vožnjo.

Električni skiro je lahko motorno vozilo – uporaba zahteva odgovornost in previdnost.

Trgovina ni odgovorna za poškodbe, nesreče ali globe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil ali zakonskih predpisov. Uporaba je na lastno odgovornost.

Pred vsako vožnjo preverite: polnjenost akumulatorja, stanje pnevmatik, delovanje zavor, luči in mehanizma za zlaganje. Skiro mora biti tehnično brezhiben.

2. Starostna omejitev

Uporaba električnega skiroja v cestnem prometu je dovoljena samo osebam, starejšim od 15 let. Mlajši od 15 let: uporaba ni dovoljena (starši/skrbniki odgovarjajo za prekrške).

3. Obvezna zaščitna oprema

Do 18. leta starosti je čelada **OBVEZNA** (kolesarska ali ustrezna za e-skiro). Priporočamo jo tudi za odrasle – zmanjša tveganje za poškodbe glave za do 60 %.

Priporočamo tudi zaščitna očala, svetla/fluorescentna oblačila z odsevniki.

Prepovedano: vožnja pod vplivom alkohola, drog, utrujenosti ali drugih substanc, ki vplivajo na sposobnosti.

4. Dovoljene površine za vožnjo

Primarno: kolesarski pas, kolesarska steza ali kolesarska pot.

Če teh ni ali niso prevozne: ob desnem robu vozišča v naselju, kjer je omejitev hitrosti do 50 km/h.

Na območjih za pešce: hitrost prilagodite pešcem (približno 5 km/h), ne ogrožajte jih.

Prepovedano: vožnja po pločniku, izven naselja, po avtocesti ali hitri cesti.

5. Hitrost in način vožnje

Najvišja dovoljena hitrost: 25 km/h (konstrukcijsko omejena).

Hitrost vedno prilagodite razmeram, vidljivosti, vremenu in drugim udeležencem (še posebej pešcem in otrokom).

Vožnja samo ene osebe – prepovedano prevažati potnike ali predmete, ki ovirajo voznika.

Držite krmilo z obema rokama, ne delajte nenadnih gibov.

Posebna previdnost na mokrih, spolzkih, neravnih površinah ali v dežju (priporočamo, da se vožnje izogibate).

6. Vidljivost in oprema

Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti: obvezna sprednja bela luč, zadnja rdeča luč + rdeči odsevnik zadaj ter rumeni/oranžni bočni odsevniki.

Uporabite zvonec za opozarjanje.

Prepovedano: uporaba mobilnega telefona, slušalk ali drugih naprav, ki zmanjšujejo pozornost ali slušno/ vidno zaznavanje.

7. Dodatna varnostna pravila

NE VOZI V DEŽJU ALI PO MOKRIH POVRŠINAH!

Tveganje zdrsa in nesreče je zelo veliko.

Vožnja po mokrem je na lastno odgovornost in lahko poškoduje skiro.

Vedno upoštevajte prometna pravila (prednost, smerne kazalke z roko/komolcem, prehodi za pešce – sestopite in potisnite skiro).

Vozite drug za drugim

Parkirajte tako, da ne ovirate pešcev ali prometa.

Redno vzdržujte skiro po navodilih proizvajalca.

Firma in sedež proizvajalca: Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. Wuzhong Avenue A2, 2288 215000 Suzhou, Kitajska, service@navee.tech