



8940019

TECHTRADE

Ohišje 6cm USB 3.1 tip-C ALU-25U31 Fantec ALU srebrno

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Zunanje ohišje za 6cm (2,5") SATA diske

Vezni nabor: ASMEDIA ASM1351

Premieren za vse SATA HDD/SSD diske

USB 3.1 SuperSpeed protokol, združljiv z USB 3.0,

USB 2.0 in USB 1.1

Hitrost prenosa do 10Gbps, podpira UASP

1x USB 3.1 tip C vmesnik

Podprti operacijski sistemi MS Windows

Vista/7/8/8.1, Mac OS X, Linux

Žepna izvedba

Material/Barva: Aluminij/siva




Paket vsebuje:

1x Ohišje, 1x USB A-C 3.1 kabel, 1x Navodila

Namestitev trdega diska:

1. Odstranite prednjo ploščico iz aluminijastega ohišja ->
2. Potisnite HDD disk proti SATA konektorju in se prepričajte da ste disk dobro pritrdili ->
3. Pritrdite priložene HDD sponke na levo in desno stran HDD diska ->
4. Vstavite HDD disk skupaj s prednjo ploščico nazaj v aluminijasto ohišje ->
5. Pritrdite prednjo ploščico s priloženimi vijaki in na dno prilepite nalepke proti drsenju ohišja ->



Namestitev gonilnikov:

Pri zagonu Windows programa bo sistem samodejno zaznal novo strojno opremo. Preverite če je naprava pravilno nameščena v Upravitelju naprav. Če računalnik naprave ne zazna, izklopite in razdrite ohišje ter znova namestite trdi disk. USB kabel pa vklopite v drugo prosto režo vašega računalnika.

Pred uporabo ohišja, v katerega ste vgradili trdi disk, je velikokrat potrebno disk še formatirati. Lahko se držite navodil proizvajalca trdega diska ali pa sledite našim navodilom.

Postopek je opisan za windows XP, v sistemih Vista in 7 je postopek identičen. Za ta postopek potrebujete administratorske pravice.


Kliknite na start ikono, nato desni klik z miško na moj računalnik in izberite →

»Upravljaj«(Manage).

Izberite »Upravljanje diskov«(Disk Management). →


Viden bo vaš novi disk s oznako

»Nedodeljen«(Unallocated). →



Z desnim gumbom na miški se prikaže meni in izberite »Nova particija«(New partition).

V čarovniku za dodajanje nove particije klikajte »Next« in nato »Finish«



Sedaj ste naredili novo particijo in trdi disk je pripravljen za uporabo.



Pomembno: Pred uporabo naprave upoštevajte vsa varnostna navodila. Da boste pravilno uporabljali napravo, upoštevajte vse postopke, ki so opisani v teh navodilih.

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite iz računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priklaplajte ali izklaplajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo močno elektromagnetno polje. Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči neprimerno delovanje ter poškodbo ali izgubo podatkov

Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA