



8203017

Razdelilec 12x220V ALU 90* vertikalni BM

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Električni podaljšek Bachmann z osvetljenim vklopnim stikalom za rack 19" ohišja

12x220V Schuko tip vtičnice, razdalja med vtičnicama 30 mm

Vtičnice pod kotom 90° z ponikljanimi ozemljitvenimi kontakti

2m 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev

Možnost pritrditve z vijaki

Praktičen sistem za shranjevanje kablov

Višina 1U

Bele barve

Velikost: 789x74x45



Navodila za namestitev v komunikacijsko omaro

1. Na razdelilec z vijaki pritrdite nosilca
2. Razdelilec skupaj z nosilci vstavite in namestite v omaro
3. Z vijaki pritrdite razdelilec v omaro.
4. Kabelski priključek razdelilca priključite na električno napajanje

Pomembno

Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov je prepovedano.

Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter.

Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinjskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.

Pazite da v podaljšek ne pride voda.

Ne uporabljajte razdelilca blizu virov vode (umivalnik,...).

Razdelilca ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v razdelilec kakršnihkoli napačne predmete.

Preden razdelilec očistite ga izključite.

V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.

Električnega kabla ne vlecite s silo. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami.

Nikoli ne odpirajte ohišja razdelilca.

Na kabel in razdelilec ne postavljajte drugih težjih naprav.

Poškodovan električni kabel lahko povzroči požar ali električni šok.

Aparat namestite na ravno in stabilno podlago.

Ravno tako ga ne namestite v prostor z visokim odstotkom vlage.

Ne postavite ga blizu grelnega elementa.

Preprečite stik kabla z vodo ali vlago.

Razdelilca ne prijemajte z mokrimi rokami.

Čistite ga s suho krpo

Če iz razdelilca prihaja dim ga v trenutku izklopite

Firma in sedež proizvajalca

BACHMANN GmbH & Co.KG, Ernsthaldenstrasse 33, D-70565 STUTTGART; Nemčija